
ИСПЫТАТЕЛЬ ЛАМП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Л1-3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЛІ-З ТО



ИСПЫТАТЕЛЬ ЛАМП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Л1-3

Заводской № 11872

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Л1-3TO



1. НАЗНАЧЕНИЕ

 Испытатель ламп универсальный ЛІ-З предназначается для измерения основных электрических параметров радиоламп, а также для снятия статических характеристик.

1.2. Л1-3 позволяет производить измерения параметров приемпо-усилительных и маломощими тенераторных (с мощностью рассепвания на аполе до 25 от) ламп, женотронов, диодов и газоразрядимы стабилизаторов напряжения в соответствии с ЧТУ на указанные труппы изделий или в условном режиме (согласно приложенному перечию).



Рис. 1. Общий вид Л1-3,

1.3. Испытатель может быть использован на складах и базах потребителей радиолами, в ремонтных мастерских, лабораториях, а также на предприятиях, разрабатывающих и выпускающих радиотехническую аппаратуру.

1.4. Испытатель может эксплуатироваться в климатических

условиях:

температуре окружающего воздуха:—10° ÷ +40°С; относительной влажности воздуха: до 80% при температуре +20°С±5°С.

1.5. Испытатель устойчив к транспортной тряске при ча-

стоте 2÷3 ги и ускорении 3g.

Общий вид Л1-3 показан на рис. 1.

2. СОСТАВ КОМПЛЕКТА

2,1. Техническая докиментация:

В комплект Л1-3 вхолят:

Л1	-3 TO	a)	техни	ческ	кое	опис	ание	H .	инстр	укци	I R	į
экопл	уатации											
Л1	-3 Пб)	паспо	рт									
	22 I	′кладо	กมนเลก	9111	1150 11	CHEIT	arona	100	in o	uou.		
a)	испыта	тель	ламп	JII-	Э, Ш	T.		•				
	ящик д			CH S	RIII	а, п	ринад	цлеж	носте	ейия	HH-	
струм	ента в											
	лампа											
	лампа	6П1П	[, шт.									
	лампа											
	лампа	6Ц4П	[, шт.									
	лампа	6H3T	[, шт.									
	лампа	CT15	Π -2.	ШТ.								
	лампа	миниа	тюрг	ая :	MH	6,3 €	-0.2	22 a.	IIIT.			
	предох	танит	ели :	запа	сные	2:						
		15-4 4										
		15-5 5										
	испыта											
	кабель											
	шнур Ј	V6 1 (COTOU	unië.	3110	TULI	i) ma					
	шнур Л											
	шнур Л											
	2 070 O	04C-	нодн	DIN),	, ш1.		*					
	3.970.05	24011	отвер	rka,	шт.				-			
	4.096.00	<i>ээ</i> клв	оч, ш	т.	+		4	+	1	1		

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Испытатель ламп универсальный обеспечивает измерение в режимах ЧТУ (частные технические условия) у раднолами согласно приложенному перечню:

у диодов и кенотронов: ток эмиссии или ток анода:

у триодов, двойных триодов, тетродов, пентодов и комбинированных ламп:

ток анола.

ток второй сетки.

обратный ток первой сетки.

крутизну анодно-сеточной характеристики,

кругизну характеристики гетеродинной части частотнопреобразовательных ламп.

анодный ток в начале характеристики или запирающее напряжение сетки:

v газораэрядных стабилизаторов напряжения:

потенциал зажигания.

напряжение стабилизации.

изменение напряжения стабилизации при изменении величины тока.

Примечание. Напряжение стабилизации газоразрядного стабиливатова СГІП измевяется не по ЧТУ, а теми же методами, что и для других типов газоразрядных стабилизаторов.

Испытатель обеспечивает измерение выпрямленного тока V Кенотронов согласно придагаемому перечню при питании от сети частотой 50 ги.

Кроме того, испытатель позволяет измерять у подогревных ламп:

ток утечки между катодом и подогревателем при напряжениях 100 и 250 в (плюс на катоде, минус на подогревателе):

ток утечки межлу электролами при напряжениях 100 в (при измерении тока утечки между катодом и подогревателем при напряжении 100 в) и 250 в (при измерении тока утечки между катодом и подогревателем при напряжении 250 в).

3.2. Л1-3 дает возможность снимать статические характеристики дамп-

3.3. Испытатель ламп обеспечивает подачу на электроды испытуемых ламп следующих напряжений:

на накал: лостоянных — от 1 до 14 в при токе нагрузки до 1.2 а; переменных — 2,5; 3; 4,5; 5,5; 7 в при токе нагрузки до 3 а;

10, 13 в при токе нагрузки до 1,7 а;

2. Заказ 2619.

17.5 в при токе нагрузки до 1.3 а.

на сетку 1-от 0; -0,5 до -65 в и фиксированное напряжение - 100 в:

на сетку 2 — от 10 до 300 в при токе до 15 ма-

на анод-от 5 до 300 в при токе до 100 ма;

переменных напряжений для испытываемых кенотронов — $-2 \times 350 \text{ B}$: $2 \times 400 \text{ B}$: $2 \times 500 \text{ B}$.

3.4. Шкалы электроизмерительного прибора имеют следуюшие номинальные значения:

три шкалы для измерения напряжения накала: 3: 7.5: 15 в: шесть шкал для измерения напряжения сетки 1:1,5; 3; 7,5; 15; 30; 75 e;

три шкалы для измерения напряжения на сетке 2:75: 150: 300 8:

четыре шкалы для измерения напряжения на аноде: 15; 75; 150; 300 s; семь шкал для измерения тока анода и эмиссии днодов

(анодный ток): 1.5; 3; 7.5; 15: 30: 75: 150 ма: пять шкал для измерения тока сетки 2:0.75: 1.5: 3: 7.5:

15 ма: пять шкал для измерения обратного тока сетки 1 и тока в

начале характеристики: 0,75; 3; 15; 30; 150 мка; две шкалы для измерения выпрямленного тока: 150, 300 ма;

семь шкал для измерения кругизны характеристики: 0.75; 1.5; 3; 7.5; 15; 30; 75 ma/s.

3, 5. Для подачи автематического смещения на испытуемые лампы в испытателе имеются следующие католные сопротивления: 30, 50, 68, 75, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 220, 400, 500, 2×600 om.

3.6. Основные погрешности измерительных приборов при температуре +20° ±5°С и относительной влажности окружающего воздуха 65±15% не превышают кледующих значений:

а) основная погрешность вольтметров для измерения напряжений накала, анода, сетки второй, сетки первой и миллиамперметров тока анода, сетки второй, а также выпрямленного тока испытуемых кенотронов ±1.5% от верхнего предела измерений каждой из шкал;

б) основная погрешность дампового микроамперметра

±2.5% от верхнего предеда измерений:

в) основная погрешность лампового вольтметра: для измерения крутизны характеристики ±2,5% от верхнего предела измерений.

3.7. Изменение показаний электроизмерительных приборов

испытателя, вызванное изменением температуры окружающей среды от +00°±5°С в пределах температур окружающего воздуха от -10°С до +40°С при относительной влажности воздуха от -10°С до +40°С при относительной влажности воздуха 65±15%, не должно превосходить ±1,2% на каждые 10°С изменения температуры от верхнего предела измерений каждой из шкал.

3.8. Изменение показаний ламповых измерительных приборов, вызвание изменением температуры окружающей среды от +20°±5°С в пределах температур окружающего воздуха от −10°С +40°С при относительной влажности воздуха об±15°6, не должно премосходить ±2°8, на каждые 10°С изменения температуры от верхнего предела измерений каждой из шкал.

3.9. Питание Л1-3 осуществляется от сети переменного тока частотой 50 $zu\pm0,5$ zu с номинальными значениями напряжений 127, 220 a, а также от сети переменного тока частотой 400 $zu+7\%\pm-3\%$ и номинальным напряжением 1.15 a.

3.10. Испытатель вюрмально работает от сети \sim 220, 127 σ 50 см при измененни напряження питания на \pm 10% и от сети \sim 115 σ 400 см при изменении напряжения питания на \pm 5% при установке переключателем «сеть» стрелки индикаторного прибора на красную черту шкалы при чажатой кнопке «сеть» и при условии контроля напряжения накала по измерительному прибору испытателя (при отжатых кнопках «измеренне» и «сеть»).

 Π р и мечание. При испытании ламп, накал которых питается переменным током, конгроль накала ведется косвеным методом пс красной черте электроизмерительного прибора при отжатых кнопках.

- 3.11. Испытатель сохраняет свои электрические параметры в нормах ТУ после смены всего комплекта радиолами с подрегулировкой при помощи потенциометров, выведенных под шлии.
- 3.12 В испытателе имеется реле защиты электроизмерительного прибора, которое срабатывает при перегрузке, не превышающей пятикратного значения от номинала соответствующей шкалы.
- 3.13. Испытатель сохраняет свои параметры после пребывания в среде гемпературой -40°C и $+60^{\circ}\text{C}$, а также в среде с относительной влажностью окружающего воздуха $95\pm3\%$ при температуре $+25^{\circ}\text{C}\pm2^{\circ}\text{C}$.

3.14. Испытатель выдерживает транспортную тряску в течение двух часов при частоте 2+3 $e\mu$ и ускорении 3g в упакованном для транспортнровки виде.

3.15. Испытатель выдерживает вибрацию в течение 10 ми-

нут с частотой 30 гц и амплитудой 0,3 мм.

3.16. Испытатель рассчитан на непрерывную 8-часовую работу при температуре окружающего воздуха +40°С и относительной влажности 65±15% при испытании различных типов ламп с анодным током до 100 ма или двухчасовую работу при непрерывной проверке лампі одного и того же типа с анодным током 1100 ма и более.

3.17. Потребляемая мощность не превышает 300 ва, при испытании лампы 5ЦЗС потребляемая мощность не превышает

450 ва.

3.18. Габаритные размеры: 515×317×228 мм.

3.19. Вес испытателя не превышает 22 кг.

4. КОНСТРУКЦИЯ

4.1. Конструкция испытателя показана на рис. 3, 4. Испытатель собран и смонтирован на горизонтальной панели из доралюминия с небольшим вертикальным стальным каркасом и заключен в дюралюминиевый футаяр со съемной крышкой.

Крепление испытателя к футляру осуществляется четырымя винтами. На два винта надеты колпачки для пломби-

рования испытателя.

- 4.3. На боковой стенке футляра имеется ручка для переноса испытателя.
- 4.4. Стальной каркас крепится к горизонтальной панели при помощи четырех винтов.

4.5. На горизонтальной панели размещаются (рис. 2):
 Потенциометр «накал», «плавно»—R32 для регулировки

напряжения накала.

 Гиездо «С₁»—ГЗ для подключения сетки 1 к источникам для ламп, у которых соответствующие электроды выведены на баллон в виде коллачка или простого вывода.

Ламповые панели с 1 по 19—П1÷ П19.

 Гнездо «А»—Г1 для подключения анода к источникам длями, у которых соответствующие электроды выведены на баллон в виде колпачка или простого вывода;

5. Штепсельный коммутатор.

6. Держатель штырьков.

Индикаторная лампочка ЛН1.

- Гнездо «А»—Г2 для подключения анода испытуемой лампы.
 - Клемма заземления—Г4.

10. Предохранитель с переключателем напряжения—ПР1 (127—220 s).

11. Колодка питания—Ш1 для подключения шнура питания

Потенциометр «Uc₂»—R112 для регулировки напряжения сетки 2.

Потенциометр «Ua»—R76 для регулировки напряжения анода.



14. Переключатель B6— «сеть» в цепи первичной обмотки трансформатора для регулировки питающего напряжения.

15. Тумблер питания «сеть», «вкл.»—ВЗ.

 Потенциометр «Uc₁» «—65»—R89 для регулировки напряжения сетки 1.

17. Потенциометр «Uc₁» «—10»—R91 для регулировки напряжения сетки і¹.

 Потенциометр «S» «калибр» калибровки крутизномера—R129. Переключатель «параметры»—В2 для переключения рода работы.

20. Тумблер «S» «измер.», «калибр.»—В5 для переключения экругизномера с калибровки на измерение.

21. Кнопка «сеть»—КП2.

22. Кнопка «измерение»—КП1.

23. Стрелочный прибор М24 на 150 мка-ИП1.

24. Потенциометр «МКА»—«калибр.» калибровки микроамперметра—R125.

25. Переключатель-«изоляция»-В1.

26. Тумблер «МКА»—«нзмер.», «калибр.»—В4 переключения микроамперметра с калибровки на измерение (установка чуля).

27. Потенциометр установки нуля микроамперметра — D102




Рис. 4. Общий вид испытателя без корпуса: 1—катодные сопротивления $R7 \div 19$, 29, 30; 2—сопротивления нагрузки кенотронов P20 - 27.

28. Потенциометр «накал», «грубо»--- R33.

4.6. На каркасе (рис. 3) расположены: силовой трансформатор Тр (основные данные которого см. в приложении 11), реле защиты прибора Р1, сопротивление выпрямителя накала

R31 и сопротивление анодной нагрузки R57 с конденсато-

ром С6.

4.7. С правой стороны каркаса на откидной панели размещены кенотроны, электронные и газоразрядные стабилизаторы. На этой же панели выведен под шлиц потенциометр для установки напряжения 250 в—R169.

4.8. С передней стороны каркаса на откидной панели находятся фильтры блока питания и выпрямитель накала Д1 ÷ Д8

с сопротивлениями R34 + R41.

4.9. С левой стороны каркаса на откилной панели находятся ламповый крутизномер и ламповый микроамперметр. На этой же панели выведены под шлиц потенциометр для регулировки выходного матрэжения генератора «амплитуда»—R157, потенциометр регулировки частоты тенератора «частота»— R155 и потенциометр установки нуля микроамперметра «уст. нуля»—R195.

4.10. С задней стороны каркаса находятся сопротивления

нагрузки кенотронов (рис. 4).

5. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ИСПЫТАТЕЛЯ

Электрическая схема состоит из следующих основных блоков (приложения 12, 16):

1) блока питания,

крутизномера (ламповый вольтмегр и генератор, приложение 15),

3) микроамперметра,

4) коммутирующего устройства (приложение 13).

5.1. Блок питания испытателя

Блок питания состоит из силового трансформатора Тр, трех кенотронных выпрямителей, одного выпрямителя на полупроводниковых диодах и пяти электронных стабилизаторов напряжения.

Выпрямитель, собранный на лампе 5Ц4М (Л3), обеспечивает подачу постоянных напряжений на анод и сетку 2 испытуемой лампы, а также на кругизномер. Выпрямитель имеег

три выхода с электронными стабилизаторами.

Электронный стабилизатор для стабилизации анодного напряжения яспытуемой лампы состоит из двух ламп бПП (Л1 и Л2) и одной лампы 6 ЖЗП (Л4). Выходное напряжение плавно регулируется от 5 до 300 в потенциометром R76.

Электронный стабилизатор для стабилизации напряжения

на сетке 2 испытуемой лампы состоит из ламп 6П1П (Л8) и 6Ж3П (Л9). Напряжение сетки 2 плавно регулируется от

10 до 300 в потенциометром R112.

Электронный стабилизатор 250 в на лампах бПИП (Л16) и 6Ж3П (Л17) вызрачется источником питания кругизномера ниспользуется как источник фиксированного напряжения 100 и 250 в при измерении токов утечки между электродами. Регулировка напряжения производится потенциометром R169. Одновременно часть этого напряжения используется для калибровки микроамиерметра.

Схемы трех электронных стабилизаторов ядентичны. Лампы Л1, Л2, Л8, Л16 служат в качестве регулирующих элементов, включенных последовательно с сопротивлениями нагрузок, а лампы Л4, Л9, Л17—в качестве усилителей постоянного тока с одполым напряжением от стабилителей остотных

и Л7).

Второй выпрямитель, напряжение которого стабилизировано тазоразрядными стабилизаторами СГ15П-2 (Л6 и Л7), собран на ламие 6Ц4П (Л5). Напряжение этого выпрямителя служит опорным напряжением для электронных стабилизаторов и используется в качестве напряжения смещения на сетке 1 испытуемой лампы.

Третий выпрямитель, собранный на лампе 6Ц4П (Л11), напряжение которого стабылизировано газоразрядным стабилизатором СГ15П-2 (Л10), является источником тигания лампо-

вого микроамперметра (приложение 14).

Четвертый выпрамитель (Д.1: Д.8), собранный на полупроводниковых диодах Д7Г по мостовой схеме, питает накал испытуемой лампы постоянным напряжением. Установка напражения накала испытуемой лампы производится потенциометрами R32 и R33.

Регулировка питающего напряжения испытателя производится при помощи переключателя В6 и контролируется по прибору при нажатой кнопке «сеть». Спредка прибора устанавли-

вается на красную черту (деление «120»).

Примечание. При испытании ламп типов 5Ц4С, 5Ц3С, 2С4С, 5Ц4М, ВО—188, 4Ц6С, 6Н13С, ГУ-29 и ГИ-30, накал которых питается перменным током, напряжение накала устанавливается при отжатых киопках «сеть» и «измерение».

5.2. Крутизномер

Крутизномер предназначен для измерения крутизны анодно-сеточной характеристики приемно-усилительных и маломощных генераторных ламп. Электрическая схема крутизномера состоит из генератора 1400 гц и лампового вольтметра.

Измерение кругизны производится по методу Сергеева, который заключается в следующем (рис. 5).

На сетку 1 с делителя генератора подается напряжение раскачки Uc с частотой 1400 гц.

В анодную цепь испытуемой лампы включено сопротивление напрузки Ra = 445 ом.

Так как точка стабилизации находится между сопротивлением нагрузки и анодом, то лампа сохраняет статический режим. несмотов на наличие анодной нагрузки.

На основании изложенного можно с высокой степенью точно-

Ua=Uc·S·Ra, гле Uc — напряжение раскачки.

S — крутизна характеристики,

Ra — сопротивление нагрузки,

Uа — переменное напряжение, выделяющееся на нагрузочном сопротивлении.




Рис. 5. Принцип измерения крутизны.

При условии, что Uc=const и Ra=const, Ua=kS,

где k — постоянный коэффициент, равный k=Ra·Uc.

Напряжение Ua измеряется ламповым вольтметром крутивномера. Следовательно, показания измерительного прибоз. Заков 250. ра вольтметра пропорциональны значениям измеряемой крутизны.

Калибровка кругизномера производится подачей на вход лителя генератора через тумбиер 120 ме, синмаемого с делителя генератора через тумбиер В5.

Такая система обеспечивает сохранение точности измеренезависимо от изменения во времени чувствительности вольтметра или напряжения генератора.

Генератор 1400 гц

Генератор 1400 гц собран на лампе 6НЗП (Л15) по схеме RC—генератора с мостом Вина.

Регулировка выходного напряжения генератора осуществляется изменением глубины отрицательной обратной связи пои помощи потенциометов R167.

Регулировка частоты в небольших пределах производится изменением сопротивления одного из плеч моста потенциометром R155.

Напряжение с катода второй половины Л15 подается на делитель напряження, а с делителя 450—225—112,5—45—22,5—11,25—4,5 ме—на сетку испытуемой лампы.

Ламповый вольтметр

Ламповый вольтметр предназначен для измерения переменного напряжения частоты 1400 гг, снимаемого с анодной нагрузки испытуемой лампы.

Вольтметр представляет собой избирательный усилитель, собранный на лампах 6Ж3П—2 шт. и 6Н3П—1 шт. (Л12, Л13 и Л14). Для получения высокой избирательности в усилителе применены два двойных Т-образных моста. Для выпрямления выходного напряжения инкользуются кремниевые диоды типа 2Д401А (Д9, Д10), работающие в схеме удвоения.

5.3. Ламповый микроамперметр

Ламповый микроамперметр предназначен для измерения: обратного тока сетки 1.

анодного тока в начале характеристики, тока утечки между электродами.

Пределы измерения: 0,75—3—15—30—150 мка. Ламповый микроамперметр собран на лампе 6НЗП (Л18) по балансной схеме, в которой стрелочный прибор подключается между католами лампы (Л18).

Балансировка схемы, т. е. установка нуля прибора, производится потенциометром R123. Калибровка лампового микро-

амперметра, т. е. установка чувствительности, осуществляется потенциометром R125 при подаче стабилизированного напряжения 250 в на делитель R93, R102.

5.4. Коммутирующее устройство и испытательные карты

К коммутирующему устройству относятся все ламповые панели (19 шт.), блок штепесельного коммутатора со штепселями, переключатели ВВ и ВВ, кнопки и выключатели.

Основным органом коммутации и учравления является штепсельный коммутатор с набором испытательных карт, на-

кладываемых на него.

Штепсели вставляются в отверстия на испытательной карте и, таким образом, обеспечивают безошибочное подключение ко всем электродам лами требуемых испытательных напряжений и включение соответствующих шкал измерительного прибора.

Каждая испытательная карта составлена на один определенный тип лампы. На некоторые типы ламп имеется несколько испытательных карт.

На испытательных картах указан тип лампы, номер ламповой панели. номер испытательной карты, номер и год вы-

пуска ЧТУ, по которому составлена карта.

В верхней части испытательной карты указаны режимы испытания согласно ЧТУ на лампу и шкалы измерительного прибора. В нижней части ее указаны нормы измерлемых параметров и шкалы. На картах указаны нормы критерия долговечности ламп (в том случае, если ЛТ-3 позволяет измерять параметры, являющиеся критерием долговечности). Нормы коритерия долговечности обозначены знаком «*».

На ключевой карте надпись «ЦС₁» означает, что гнездо

28/П относится к цоколевке сетки 1.

На ислытательных картах знак « \mathbf{v} » означает, что минимальное, номинальное или максимальное значения параметра ЧТУ (частными техническими условнями) на лампу не отоворены.

Например: $Ia = \nabla \div 5 \div 8$ ма, не оговорено минимальное

значение тока анода.

6. ПРИНЦИП ДЕИСТВИЯ ИСПЫТАТЕЛЯ

Блок-схема испытателя приведена на рис. 6.

6.1. Блок питания обеспечивает подачу постоянных напряжений на анод, сетку 2, накал и сетку 1 испытуемой лампы, а также на крутизномер и ламповый микроамперметр.

- 6.2. Крутизномер (ламповый вольтметр и генератор) предназначен для измерения крутизны анодно-сеточной характеристики приемно-усплительных и маломощных генераторных лами;
- а) ламповый вольтметр предназначен для измерения переменного напряжения частоты 1400 гц, синмаемого с анодной нагрузки испытуемой лампы;



Рис. 6. Блок-схема Л1-3.

б) генератор вырабатывает синусондальное напряжение частотой 1400 гм для подачи напряжения раскачки на сетку испытуемой лампы.

6.3. Ламповый микроамперметр предназначен для измерення обратного тока сетки 1, анодного тока в начале харак-

теристики, тока утечки между электродами.

6.4. Коммутирующее устройство служит для подключення к электродам испытуемой лампы источников питания и элект-

роизмерительной аппаратуры.

6.5. Испытатель лами имеет широкий диапазон регулировки всех напряжений и многошкальные измерительные приборы, благодаря чему возможны измерения параметров лами в самых разнообразных режимах и сиятие статических характеристик. Источниками напряжений анода, экранной сетки и сетки 1 служат обычные электронные стабилизаторы.

Предусмотрена возможность испытания ламп с фиксированным или автоматическим напряжением смещения на управляющией сетке.

 Основным органом коммутации и управления является штепсслыный коммутатор с набором испытательных карт, накладываемых на коммутатор.

Штепеслі вставляются в отверстія на штепесальной карте и, таким образом, обеспечивают безошибочное подключениє ко всем электродам требуемых испытательных напряжений и включение соответствующих шкал измерительного приболя.

Испытуемая лампа вставляется в одну из 19 панелей. Галетные переключатели В1 и В2, микроамперметр тапа М24 со шкалой 150 мкс, а также система шунтов п добавочных сопротивлений обеспечивают возможность производить отсчет по соответствующим пойборам величин токов и запримений,

Для измерения крутизны анодно-сеточной характеристики лами используется крутизномер с непосредственным отсче-

том кругизны характеристики по прибору М24.

Шкала прибора градупруется непосредственно в единицах крутизны характеристики. Крутизна характеристики определяется как отношение переменной составляющей анодного тока к переменному напряжению управляющей сетки.

Переменная составляющая анодного тока вычисляется по паражению переменного напряжения на известном анодном сопротивлении Ra, измеряемому ламповым вольтметром.

Для измерения малых токов (обратного тока сетки 1, анодного тока в начале характеристики, тока утчеки между электродами) применена баланеная схема лампового микроамперметра, напряжение на входе которого, соответствующее полному откловению стрелки пиликатора, равию 0,3 в.

7. УПАКОВКА

Прибор Л1-3, обернутый пергаментной бумагой, и ЗИП к нему, который находится в отдельном ящике, помещаются в укладочный ящик, окращенный нитроэмалью защитного цвета. Транспортирование испытателя производится в укладочном ящике.

Если испытатель Л1-3 транспортируется не в контейнерах,

укладочный ящик упаковывается в транспортный упаковочный ящик.

Повторная упаковка прибора, предназначенного для дальнейшей транспортировки, производится так, как описано выше. При этом эксплуатационная документация должна быть вложена в ящик.

Укладочные ящики при загрузке и разгрузке на транспортные средства не кантовать, не бросать.

При транспортировании ящики должны быть надежно укреплены на транспортных средствах.

Транспортирование испытателей производится любым видом транспорта, при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осаликов.

8. УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ

8.1. Меры безопасности

- 8.1.1. При работе с испытателем обслуживающий персонал должен выполнять общие правила работы с электрическими приборами.
- 8.1.2. К работе с испытателем допускаются лица, имеюшей общую техническую подготовку и опыт работы с измерительной аппаратурой, а также умеющие своевременно и четко оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока.
- 8.1.3. Все допущенные к работе лица должны проходить ежегодно проверку знаний правил техники безопасности.
- 8.1.4. В процессе профилактических работ и ремонтов воспрещается:
- производить перемонтаж и смену деталей и ламп под напряжением;
- определять наличие напряжения в схеме «на ощупь» или «на искру»;
- оставлять без надзора прибор под напряжением;

при обнаружении неисправности или после окончания работы необходимо обесточить испытатель, т. е. тумблер «сеть»—«вкл.» поставить в положение «сеть», а шнур питания вынуть из розеки;

иопытатель не включать без предварительного заземления. 8.1.5. Проверить наличие предохранителя и соответствие

олго, проверить наличие предохранителя и соответствие его номиналу.

Строго воспрещается применение каких-либо заменителей предохранителей.

8.2. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

- 8.2.1. К работе с испытателем допускаются лица, ознакомлицаные с техническим описанием и настоящей инструкцией по эксплуатации.
- 8.2.2. Для работы с испытателем необходимо вынуть его из упаковочного ящика, снять крышку с передней панели испытателя, вынуть кабель питания и необходимые шнуры (для испытания лами).
- 8.2.3. Ручки регулировки напряжений питания накала, сетки 1, сетки 2, сети и анода поставить в крайнее положение, вращая против часовой стрелки.
- 8.2.4. Переключатель «изоляция» (В1) поставить в положение «параметры», переключатель «параметры» (В2)—в положение «S».
 - 8.2.5. Тумблеры В4 «МҚА» и В5 «S» поставить в положение «измер.».
- 8.2.6. Перед вылючением испытателя необходимо уставовить держатель предохранителя соответствению напряженню сети. При питании испытателя от сети частотой 400 e^{μ} с на пряжением 115 e^{μ} устанавливается предохранитель на 5 e^{μ} дир питании от 290 e^{μ} на 4 e^{μ}
- 8.2.7. Проверить установку механического нуля электроизмерительного прибора.
- 8.2.8. После выполнения всех операций по подготовке испытателя к работе испытатель включить в сеть с помощью кабеля питания и тумблера (ВЗ) «сеть». При этом должна загореться сигнальная лампочка.
- 82.9. Для лучшего охлаждения деталей испытателя рекомендуется работать с открытыми боковыми дверцами, при этом необходимо поминть, что расположенные внутри испытателя детали и узлы находятся под напряжением, в сязи с чем необходимо соблюдать осторожность и правила техники безопасности.
- 8.2.10. Наложить испытательную жарту, соответствующую испытываемому типу лампы, на штепсельный коммутатор и заполнить имеющиеся отверстия в карте при помощи штепселей
 - Запрещается включать прибор при закоммутированной испытательной жарте.
 - 8.2.11. Дать прогреться испытателю 10—15 мин, после чего приступить к работе.
 - 8.2.12. Ручкой «сеть» при нажатой кнопке «сеть» устано-

вить стрелку измерительного прибора на красную черту (деление «120»).

Примечание. В дальнейшем процессе работы необходимо периодически контролировать напряжение питания.

8.2.13. Произвести калибровку крутизномера, для этого: тумблер В5 «S» поставить в положение «калибр». Нажать киюпку «иммерине»—КП1 и установить стрежку измерительного прибора на красную черту (деление «120») с помощью отвертки потепциометром R129, выведенным под шлиц (справо от тумблера В5).

По окончании калибровки тумблер B5 «S» поставить в положение «измерение». Переключатель «параметры» должен

находиться в положении «Ś».

Примечание. При отсутствии калибровки провести проверку совпадения частоты генератора и избирательного вольтметра крутизномера по метолике, описанной в разделе 11.

8.2.14. Произвести установку нуля и калибровку микроампермегра, для этого: переключатель «параметры» В2 перевести в положение «Іс.». Тумблер В4—«МКА» поставить в положение «измерение» и при нажатии кнопки КПІ «измерение» стрелку измерительного прибора поставить на нуль с помощью потенциометра R123, выведенного под шлиц (слева от тумблера В4). Если нуль нельзя выставить потенциометром R123, то произвести установку нуля потенциометром R123, то произвести установку нуля потенциометром R122 «уст. О» на панели крутизномера. Загем тумблер В4 «МКА» из положения «измерение» поставить в положение «калибр» и при нажатой кнопке КПІ установить стрелку измерительного прябора на красную черту (деление «120») с помощью потенциометра R125, выведенного под шлиц (справа от тумблера В4).

Процесс калибровки и установки нуля для большей точности произвести 2—3 раза.

По окончании калибровки тумблер В4 «МКА» поставить в положение «измерение».

Внимание! Запрещается тумблер В4 «МКА» ставить в положение «калибр.» при вставленной испытуемой лампе. Калибровку крутизномера можно производить при вставленной лампе.

Примечание. Перед началом калибровки лампового микроамперметра выставить напряжение 250 в согласно п. 11.4. 4. Заказ Ж49.

8.3. Измерения

Перед измерением параметров ламп для стабилизации параметров необходимо выдержать испытуемую лампу в указанном на испытательной карте режиме: лампы прямого накала—Э мин, лампы косвенного накала—5 мин.

8.4. Проверка параметров триодов, тетродов, пентодов

После коммутации испытательной карты с помощью переключателя «параметры» и потенциометров «Uc₂», «накал», «Ua» и «Uc₂» в строто ужазанной последовательности, слева направо, устанавливаются значения напряжений, указанных на испытательной карте. Там же указаны и соответствующие шкалы прибора. Затем испытуемая лампа вставляется в панедь указаничую на карто.

Измерения начинаются с определения тока утечки (короткого замыкания) между электродами (приложение 3). Для этой цели переключатель «параметры» переводител в положение «паоляция» и производятся измерения изоляции между сетками 1 и 2, сеткой 1 и катодом и между жатодом и подогревателем путем установки переключателя В1 «изоляция» в соответствующее положение и нажатия кнопки «измерение». Измерение гока утечки между указанными электродами поо-

изволится по шкале прибора 150 мка.

Если при нажатой кнопке сизмерение» стрелка микроампермегра в установившемоя режиме находится на нуде, то делать заключение об отсутствии короткого замыкания между электродами невъяз. Наличие к. з. определяется по скачку стрелки микроамперметра в момент вынимания штырька из гиезда или вставления штырька в гнеэдо 38/П (при Окпе = 100 a) или 39/П (при Икн=250 a). При отсутствии к. з. скачок стрелки не наблюдается—в этом случае измеряется ток утечки между электродами.

Для измерения других параметров испытуемой лампы переключатель «изоляция» ставится в положение «параметры» положение «Іа», «Іс» и нажимая киопку «измерение», производят отчет по показанню стрелочного поибов значений указанных

параметров (приложения 4, 5, 6).

Перед измерением крутизны для повышения точности измерения рекомендуется контролировать калибровку жрутизномера.

Если во время измерений изменилось напряжение макала

(при отжатых кнопках «измерение» и сссть»), то необходимо проверить установку сеги нажатием кнопки «ссть». Проверка последующих ламп данного типа производится в том же порядке. Для каждой лампы дополнительно проверенест напряжение накала. Напряжения на других электродах лампы стаблизированы, и необходимость их поверки отпадает.

ВОСПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПЕРЕ-КЛЮЧЕНИЯ ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ «ИЗМЕРЕНИЕ»!

 Π р и м е ч а н и я. 1. Накал испытуемой лампы устанавливается при отжатых кнопках «сеть» и «измерение».

отжатых кнопках «сеть» и «измерение». 2. Напряжение накала необходимо устанавливать при вставленной и

прогретой лампе. При сиятой лампе напряжение накала не устанавливать, При этом допустим выход стрелки за шкалу прибора (зашкаливание).

З. Перед началом измерений параметров ламп необходимо проверить

установку красной риски нажатием кнопки «сеть».

4. Перед началом измерения Іс, необходимо проверить установку нуля и калибовку микложиверметра, как указано в п. 8.2.14.

8.5. Проверка параметров кенотронов

После коммутации испытательной карты переключатель-«паоляция» ставится в положение «параметры», а переключатель «параметры» — в положение «І выпр.». Включается испытатель, вставляется испытуемая лампа, и при откатых кпопках «сеть» и «явмерение» устанавливается напряжение накала, значение которого указывается на испытательной карте. Затем нажимается кнопка «явмерение» и по прибору проиве 2).

При измерении выпрямленного тока запрещается ставить

переключатель «изоляция» в положение «I ахв».

Измерения выпрямленного тока кенотронов должны производиться только при питании испытателя от сети частотой 50 гм.

8.6. Проверка параметров диодов

Перед измерением параметров диода переключатель «изолиця» ставятся в положение «КН», переключатель «параметры»—в положение «изоляция».

Калибровка микроамперметра производится до наложения на штепесльный коммутатор испытательной карты испыта

При этом необходимо заполнить отверстия 20/I, 26/I, 40/II, 52/II и произвести установку нуля и калибровку микроамперметра вышеуказанным способом.

Примечание. Если непосредственно перед испытанием диодов производилась калибровка микроамперметра при испытании любых других типов ламп (кроме кенотронов), то калибровку микроамперметра дополнительно производить не следует.

Накладывается карта, вставляется испытуемая лампа в соответствующую панель, устанавливается напряжение накала лампы, и при нажатой кнопке «измерение» по стредочному прибору производится отсчет значения тока проводимости между катодом и подогревателем.

После прогрева лампы (только при подаче напряжения накала) приступают к измерению тока электронной эмиссии

(тока анода).

Порядок измерения тока электронной эмиссии в тех случаях, когда вверху испытательной карты указано устанавливаемое напряжение анода Ua, а внизу—ток анода Ia, должен быть следующим:

переключатель «параметры» из положения «нзоляция» переводится в положение «Из», и при нажатой кнопке «измерение» ручкой Uа производится установка анодного напряжения, указанного на карте, после чего переключатель «параметры» ставится в положение «Та». Затем переводит переключатель «изоляция» из положения «КН» в положение «параметры», и при нажатой квопке «измерение» по стреночному прибору производят отсчет тока электронной эмиссии (тока анода), после чего переключатель «изоляция» снова ставится в положение «КН».

Длительность измерения при этом (т. е. время с момента перевода переключателя «наоляция» на положения «КН» в положение «параметры» до момента возвращения этого переключателя в положение «КН») не должна превышать 2 се-

кунд.

Порядок измерения тока электронной эмиссии в тех случаях, когда вверху испытательной карты указан устанавливаемый ток эмиссии Ia, а внизу—напряжение анода Ua, дол-

жен быть следующим:

переключагель «параметры» из положения «нзоляция» переможения «КН» переводится в положение «параметры». Затем при нажатой кнопке «измерение» ручкой «СГа» производится установка анодного тока (тока эмиссии), указанного па карте, после чего переключатель «параметры» из положения «Ia» переводится в положение «Ua», и при нажатой кнопке «измерение» по стрелочному прибору отсчитывается значение аподного напряжения. Переключатель «изоляция» после этого снова ставится в положение «КН»

Длительность измерения при этом (т. е. время с момента перевода переключателя «изоляция» из положения «КН» в положение «параметры» до момента возвращения этого переключателя в положение «КН») не должна превышать 2 секунд.

8.7. Проверка газоразрядных стабилизаторов напряжения

После коммутации испытательной карты пережлючатель «изоляция» устанавливается в положение «параметры», пережлючатель «параметры»—в положение «Ua». При нажатии кнопки «памерение» потенциометром «Ua» плавно подается напряжение на лампу до момента ее зажигания. При этом по

прибору фиксируется напряжение зажигания.

Затем переключатель «параметры» переводится в положение «Га», и потенциометром «Са» устанавливаются минимальпое и максимальное значения тока. Пределы изменения тока указаны в испытательной карте. При крайних значениях токов переключатель клараметрыь ставится в положение «Са» и производится отсчет значения напряжения горения. Изменение напряжения стабилизации «СО» определяется как разность между напряжениями горения, измеренными при максимальном и минимальном значенния токов, причем из полученного значения необходимо вычесть один вольт.

Примечание. Вычитать один вольт необходимо в связи с падением напряжения на шунте миллиамперметра при максимальном значения

тока испытываемого стабилизатора напряжения.

8.8. Проверка комбинированных ламп

Проверка комбинированных ламп (двойных диодов, двойник триодов, двойных диодов-триодов и т. д.) производи та аналогично обычным лампам, но каждая часть отдельно. На каждую комбинированную лампу в испытателе Л1-3 имеются две-тои карты.

8.9. Проверка специальных ламп

Прибор позволяет производить проверку по электрическим параметрам специальных ламп (маячковых и т. п.). Проверка производится в порядке, описанном выше.

8.10. Измерение анодного тока в начале характеристики

Для измерения анодного тока в начале характеристики привеняется имеющаяся в комплекте карт испытателя специальная карта испытателя специальная карта испытателя сперокальная карта поризовления в описанном выше порядке. Переключатель «изоляция» ставится в положение «І ахв». Переключателем «параметры» и соответствующими потенциометрами «Uc», «Uв», «Uв» и «Uc» устанавливаются необходимые напряжения на электорак ламы.

Затем переключатель «параметры» переводится в положение «Гахв» и производится отсчет значения тока в начале характеристики, причем микроамперметр должен быть предва-

рительно откалиброван, как описано в п. 8.2.14.

 Если установить определенное значение «Гаха», указанное на карте (или в ЧТУ на ламиу), то можно измерить запирающее напряжение сетки, переводя переключатель «параметры» в положение «Сс.».

Если на жарте рядом с цифрами измеряемого параметра в скобках стоит Ia, значит Iaхв измеряется так же, как Ia, т. е. переключатель «параметры» ставится в положение «Ia».

8.11. Проверка новых ламп

Л1-3 позволяет измерять параметры ламп, не вошедших в перечень проверяемых ламп. Новые лампы по своей цоколевке, току и напряжению на электродах должны подходить под технические характеристики Л1-3.

Для проверки новой лампы необходимо составить для нее испытательную карту. Потребитель имеет право составлять

карты сам, руководствуясь ЧТУ.

Зная цоколевку лампы, выбрать ламповую панель, на кото-

рой будет испытываться лампа.

По ЧТУ необходимо посмотреть режим, в котором ламиа испытывается, и на заготовке для карты (наложив сверху ключевую) отметить отверстия, соответствующие шкалам измерительных приборов. На ключевой карте эти отверстия надо искать в группах: «Крутизномер шкала (ма/а)», «Ua шкала (а)», «Микроамперметр шкала (мка)» и т. д.

Далее, зная поколевку ламны, проследить по принципиальной схеме и отметить на заотоюже момера отверстий, которые
необходимо закоммутировать, чтобы развести напряжения на
электроды (на ключевой карте эти отверстия надо искать в
группах: «Цоволевка сетки 1», «Цоколевка катода» и отвер-

стие 36/II, «Цоколевка накала+», «Цоколевка накала-», «Цоколевка анола», «Иоколевка сетки 2»).

Далее необходимо отметить отверстия для подачи напряжений, как описано в разделе «Снятие характеристик лами»,

Если в ЧТУ на лампу проверка ее параметров предусмотрена при автосмещении на сетку 1, то фиксированное папряжение на сетку 1 не подастся, а коммутируется гнездо 3/1, а также одно из отверстий в группе «Сопротнвления автосмещения (омы)» в зависимости от величины сопротивления катодной нагружи, указанной в ЧТУ, и гнездо 38/1.

При разработке карт для проверки І выпр. у женотронов необходимо закоммутировать цель накада, катод и одну пару

отверстий:

42/II, 54/II—(2×500 β); 41/II, 53/II—(2×400 β); 47/II, 59/II—(2×350 β);

для подачи переменного напряжения на аноды.

Составив карту и убедившись в ее правильности, приступить к испытанию лампы обычным образом.

Примечание. При составлении карты сопротивления и дроссели не должны быть в цепи накала.

8.12. Снятие характеристик ламп

Для снятия характеристик ламп необходимо пользоваться ключевой картой (карта № 1). На ключевой карте пробиты все 144 отверстия, имеющиеся в коммутаторе, с указанием номеров и назначения отверстий.

Все отверстия на коммутаторе разбиты на две группы: верхнюю, обозначенную римской цифрой I, и нижнюю, обозначеныую цифрой I. Отверстия каждой группы обозначены

арабскими цифрами от 1 до 72 включительно.

Всего коммутационных отверстий на коммутаторе 144 шт. В дальнейшем будем обозначать номер каждого отверстия, дробью, числитель которой показывает номер отверстия, знаменатель — номер группы. Так, отверстие 2/1 обозначает вто-

рое отверстие верхней группы, отверстие 1/Н-первое отверстие нижней группы и т. л.

Перед сиятием характеристик ручки «накал», «Uс», « Uа» и «Uс» поставить в крайнее левое положение. Затем заполняются отверстия цоколевки испытуемой лампы, для чего необходимо наложить на непытательную карту, но сответствующую испытуемому типу лампы, ключевую карту и на «просвет» от

ределить, какие номера отверстий на ключевой карте необходимо заполнить для цоколееки ламины. При отсутствии испытательной карты (для новых лами), зная поколевку лампы, проследить по привишинальной схеме номера отверстий, которые необходимо заполнить коммутационными штепселями для цоколееки испытуемой лампы.

Далее вставляется испытуемая лампа в соответствующую панель и набираются отверстия, соответствующие шкалам измерительных приборов, при этом необходимо помнять, что для подключения шкал напряжения накала 15 е, напряжения сетки первой 75 е, напряжения сетки второй 300 е и напряжения анода 300 е отверстия в коммутаторе не заполняются.

> ВОСПРЕЩАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ЗАПОЛНЯТЬ ДВА ОТВЕРСТИЯ В ШКАЛАХ ОДНОГО И ТОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ТОКА И КРУТИЗНЫ.

Подача напряжений на испытуемую лампу начинается с накала, для чего, начиная с отверстия 22/П, которое соответствует минимальному напряжению амкала, последовательно переставляют коммутационный штепсель в следующие отверстия до тех пор, пока ручками «накал», «грубо», «плавно» установится необходимое апиряжение накала.

Для подключения измерительного прибора к источнику напряжения накала при питании нити накала постоянным током необходимо заполнить отверстия 69/11, 70/11, 66/11, 72/11, а при питании переменным током—отверстия 63/11, 64/11,

65/II, 71/II.

Далее подается напряжение смещения на сетку 1 испытуемой лампы, до—10 в заполнением отверстия 2/1, до—65 в заполнением отверстия 1/1, плавная регулировка напряжения смещения произволится ручками «Uc.» «—10», «—65».

При нопытании всех типов ламп, короме газоразрядных стабилизаторов напряжения, необходимо заполнить отверстие 12/П, при помощи чего закорачивается балластное сопротивление R56 в аподной цепи. При испытании газоразрядных стабилизаторов напряжения отверстие 12/П не заполняется.

Для подачи постоянного анодного напряжения на испытуемую лампу необходимо заполнить отверствя 25/1, 46/11, 58/11, при этом ручкой «Ua» напряжение анода плавно изменяется от 15 в до 140 в. Для анодных напряжений от 140 до 300 в необходимо заполнить отверстия 26/I, 52/II, 40/II, плавная регулировка произволится ручкой «Ua».

Для подачи низких анодных напряжений до 15 ±20 в (например, при снятии характеристик лиолов) необходимо запол-

нить отверстия 5/П. 6/П. 11/П. 48/П. 60/П. 25/Г.

Постоянное напряжение на вторую сетку испытуемой лампиодается путем заполнения отверстви 19/1, 46/11, 58/11 при напряжениях сетки 2 от 10 до 140 в и 20/1, 52/11, 40/11—при напряжениях от 140 в до 300 в. Плавная регулировка напря-

жения второй сетки производится ручкой «Uc2».

Если напряжение анода испытуемой лампы, должио изменяться до значений более 140 в, а напряжение сетк второй до значений менее или равных 140 в, то заполняются отверстия 191, 261, 40/11, 52/11. Если аподное напряжение испытуемой лампы должно изменяться до значений менее или равных 140 в, а напряжение сетки второй—до значений более 140 в, то заполняются отверстия 20/1, 25/1, 40/11, 52/11.

Во избежание коротких замыканий части витков силового грансформатора Тр, а также короткого замыкания газоразрядного стабилизатора напряжения Л7 (СТ15П-2) запрещается одновременно заполнять любые два или более отверстий виутом следующих грочина.

1. 40/II, 46/II, 48/II 2. 52/II. 58/II. 60/II 3. 25/I, 26/I 4. 19/I, 20/I

Произведя все вышеуказанное и убедившись в правильности коммутации, снятие нужной характеристики испытуемой лампы производят обычным образом.

9. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Профилактические работы выполняются не реже одного раза в шесть месяцев независимо от того, хранился или эксплуатировался испытатель, а также по получении испытателя от завода-изготовителя или с базы.

Профилактические работы производятся в следующем по-

рядке:

 9.1. Произвести внешний осмотр испытателя, шнуров и ЗИПа на отсутствие механических повреждений и сохранность пломб.

9.2. Проверить комплектность испытателя на соответствие

паспорту.

9.3. Йроверить состояние и работоспособность органов регулировки на испытателе.

5. Заказ 2519.

9.4. Продуть футляр через перфорацию испытателя воз-

9.5. Уложить испытатель и ЗИП в укладочный яшик.

Сделать отметку в паспорте о проведенных профилактических работах.

10. УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ

10.1. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ЛАМП

Смена ламп электронных стабилизаторов напряжения Л1, Л2, Л4, Л8, Л9, Л16, Л17, кенотронов Л3, Л5, Л11, гаворазрядных стабилизаторов напряжения Л6, Л7, Л10, как правило. не требует никаких дополнительных регулировок.

Иногда может погребоваться установка напряжения электронного стабливатора питания цепей схемы (250 д.). Для этого необходимо переключатель «изоляция» поставить в положение «параметры», а переключатель «параметры»—в положение «250» и при нажатой кнопке «измерение» при помощи потенцимонтра R169—250 в, выведенного под шлиц на паваепи стабилизаторов, установить ию прибору напряжение, равное 250 в.

В этом случае, если не набрана испытательная карта, необходимо заполнить отверстия в штепсельном коммутаторе 20/1. 26/1. 40/11. 52/11.

При смене дами лампового вольтметра крутизномера (Л12, Л13, Л14) необходимо проверить установку частоты лампового генератора, так как может оказаться несовпадение частоты генератора с частогой настройки избирательного вольтметра крутизномера:

При этом, в случае несовпадения частот, может потребоваться дополнительная подстройка частоты генератора. Проверка совпадения и подстройка частоты генератора пронзводятся согласно п. 11.12.

При смене лампы лампового микроамперметра. Л18 производится дополнительня установка нуля потенциометром R122 «УСТ. О», выведенным под шлиц на панели крутизномера. Для этого, если не набрана испытательная жарта, необходимо заполнить в штепсельном коммутаторе отверстия 20/1, 26/1, 40/11, 52/II. Затем переключатель «изоляция» ставится в положение «паваметры». переключатель «изоляция» ставится в положение в положение в положение мараметры». переключатель «паваметры» положение

«Іс.», а тумблер В4—«МКА» ставится в положение «измерение», потенциометр R123—измерение», выведенный под шляц на лицевой панели, ставится примерно в среднее положение; далее при нажатой кнопке «измерение» производится установка иуля микроамперметра при помощи потенциометра R122— «УСТ. О», выведенного под шлиц на панели кругизномера.

Лампу 6НЗП (Л18) ставить с асимметрией по току анода в пределах

з пределах

$$0.7 \leqslant \frac{\mathit{Ia}\ 2}{\mathit{Ia}\ 1}$$
-го триода $\lesssim 1.3$.

На этом дополнительная установка нуля заканчивается; дальнейшая установка нуля во время эксплуатацин производится обычным способом, как описано рашее.

При смене лампы лампового генератора Л15 необходимо

установить нужную частоту и амплитулу генератора. Для этого, если не набрана испытательная карта, необхолимо заполнить в штепсельном коммутаторе отверстия 20/1. 26/I. 40/II. 52/II. Затем переключатель «изоляция» ставится в положение «параметры», переключатель «параметры» ставится в положение «S», а тумблер В5-«S» ставится в положение «калибровка». Потенциометр калибровки крутизномера R129-«калибровка» ставится в крайнее девое положение. Вращением в небольших пределах ручек потенциометров R155--«частота» и R157-«амплитуда», выведенных под шлиц на панели кругизномера, добиваются максимума показаний стрелочного прибора, причем величина показаний при этом должна составлять примерно 70-80 лелений шкалы, выходное напряжение генератора при этом полжно быть равно 450 мв. На этом установка амплитулы и частоты заканчивается, дальнейшая калибровка кругизномера производится обычным способом, как описано ранее.

10.2. Порядок устранения неисправностей

10.2.1. При выявлении неисправности рекомендуется: Проверить надежность крепления всех деталей, отсутствие пыли и коррозни внутри испытателя, убедиться в исправности действия всех переключателей и тумблеров.

Проверить затяжку винтовых соединений и при необходи-

мости затянуть.

Осмотреть состояние электрического монтажа, качество паек и надежность электрических контактов. При необходимости промыть вниты и контакты спиртом и пропаять ненадежные пайки.

10.2.2. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Методы устранения		
ить предо- ль ерить шнур		
ть кенотрон М		
ить лампы		
вонить цепь етра Ua		
ать вышед- з строя эле-		
нть лампу		
нть лампы		
вонить цепь етра Uc ₂		
нить резистор		
нть лампу		
нть резистор		
ить ламиы		

		11 poo one contra
Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
Прибор в положении 250 в зашкаливает, на- пряжение не регулирует- ся. Крутизномер не ка- либруется (нельзя уста- новить на красную чер- ту)	Неисправна лампа Л17-6ЖЗП	Сменить лампу
Крутизномер не ка- либруется (стрелка при- бора не устанавливает- ся на красную черту), папряжение 250 в уста- навливается	Не работает генера- тор, неисправна лам- па Л15-6НЗП	Сменить лампу
Rabinbactes	Обрыв в делителе генератора	Сменнть делитель генератора
	Неисправен лампо- вый вольтметр, неис- правны лампы Л12, Л14-6ЖЗП или Л13- 6НЗП	Сменить лампы
Микроамперметр не калибруется и не уста- навливается на нуль	Неисправны лампы Л11-6Ц4П или Л18- 6Н3П	Сменить лампы
	Сгорел резистор R119 пли потенциометр R123	Заменить резистор R119 или потенцио- метр R123
Микроамперметр уста- навливается на нуль и калибруется, но при из- мерении на микроампер- метре стрелка прибора не отклоняется	Обрыв в делителе микроамперметра	Сменить делитель микроамперметра R93÷R99

10.2.3. После усгранения неисправностей необходимо в случае несоответствия каких-либо параметров испытателя произвести необходимую подстройку. Если подстройка не обеспечивает получение нужных характеристик прибора, то необходими проверить рабогоспособность его по картам напряжений и сопротивлений (см. приложения 7, 8, 9, 10), после чего вново произвести подстройку.

10.2.4. В зависимости от характера неисправности рекомендуется произвести контроль нормальной работы по разделу 11 настоящей инструкции.

11. УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ

11.1 Методика проверки шкал электровамерительных приборов испытателя. Перед проверкой шкал измерительных приборов испытателя необходимо включить испытатель есть, в штепсельном коммутаторе заполнить отверстив 201, 2611, а011, 6211, ручкой «сеть» при нажатой кнопек «сеть» установить стрелку индикаторного прибора на красную черту и открыть боковые дверцы. Поле 15—20-минутиют прогрев испытателя его раскоммутируют и приступают к проверке шкал измерительных приборов.

11.2. Проверка шкал прибора для измерения анодного напряжения «Ua». Для проверки шкал «Ua» в качестве мсточника питания используется электронный стабилизированный выпрямитель для питания анодной цепи испытуемой дамны, поз-

тому внешний источник питания не требуется.

боразцовый прибор класса 0,2 (0,5) подключается плюсовым зажимом при помощи коммутационного штепссая к твезду 12/П штепсельного коммутаторы, а минусовым зажимом при к клемме «земля» испытателя. Переключатель «параметь» ставится в положение «параметры» переключатель «параметры»—в положение «Параметры» положение «Параметры»—в положение «Параметры» переключатель «параметры»—в положение «Параметры» переключатель положение «Параметры» переключательном коммутаторе заполнить отверстия 5/11. 6/11. 1/11. 2/51. 2/61. 2/611. 6/11. 6/11. 8/11.

Далее ручкой «Ua» плавно изменяют анодное напряжение и при нажатой жнопке «измерение» синмают показания с образцового прибора и прибора испытателя обычным порядком.

разцового прибора и прибора испытателя обычным порядком. Цена одного деления прибора испытателя при этом состав-

ляет 0,2 в.

Для проверки шкалы «Ua» 75 в необходимо заполнить отверстия 25/1, 20/1, 40/11, 52/11, 9/11, для проверки шкалы 150 в вместо отверстия 9/11 заполняется отверстие 10/11.

Цена одного деления измерительного прибора испытателя

составляет: на шкале 75 *в*—1 *в*, на шкале 150 *в*—2 *в*.

Для проверки первой половины шкалы «Ua»—300 σ замолняются отверстия 25/1, 20/1, 40/11, 52/11; для проверки второй половины шкалы вместо отверстия 25/1 заполняется отверстие 26/1. Цена деления прибора при этом составляет 4 σ .

11.3. Проверка шкал прибора для измерения напряжения

сетки второй «Uc₂». Проверка шкал «Uc₂» также не требует внешнего источника питания, так как для этого используется электронный стабилизированный выпрямитель питания сетки 2 испытуемой лампы.

Образцовый прибор класса 0,2 (0,5) подключается плюсовым зажимом к выходу электронного стабиливатора сетки 2(R111). а минусовым зажимом—к «лемме «земля» непыта-

теля

Переключатель «изоляция» ставится в положение «параметры», переключатель «параметры»—в положение «Uc₂». Плавное изменение напряжения производится ручкой «Uc₂». Для проверки шкалы «Uc₂» 75 в необходимо заполнить от верстия 18/П., 26/П, 19/Г, 40/П, 52/П, 23/П, для проверки шкалы 150 в вместо отверстия 23/П заполняется отверстие 24/П.

Для проверки первой половины шкалы «Uc₂» 300 в заполняются отверстия 26/1, 19/1, 40/11, 52/11, 18/11, для второй половины шкалы вместо отверстия 19/1 заполняется отвер-

стие 20/1.

11.4. Проверка шкалы прибора для измерения напряжения питания цепей схемы испытателя. Шкала напряжения питания цепей схемы испытателя составляет 300 г. Проверка этой шкалы не требует внешнего источника питания, так как для этой цели нспользуется электронный стабилизированный выпрямитель питания цепей схемы.

Образцовый прибор класса 0,2 (0,5) подключается плюсовым зажимом при помощи коммутационного штепселя к грезду 39/11, а минусовым закимом—к «клемме «эемля» испы-

тателя.

Переключатель «изоляция» ставится в положение «параметры». переключатель «параметры»—в положение «250».

Заполняются отверстия 20/1, 26/1, 40/II, 52/II. Плавная регулировка напряжения производится потенциометром R169— «250 в», выведенным под шлиц на панели стабилизаторов. Проверке подлежит только вторая половина шкалы.

11.5. Проверка шкал прибора для намерения напряжения сетки 1 «Uс». Образиовый прибор класса 0,2 (0,5) подключается минусовым зажимом при помощи коммутационного штепселя к гнезду 43/1, а плюсовым зажимом — к клемм землязя шепьтателя. Переключатель «назоляция» ставится в положение «параметры», а переключатель «паряметры»—в положение «Uс₁».

Необходимо заполнить следующие отверстия штепсельного коммутатора: 20/I, 26/I, 40/II, 52/II, а также

Пена одного деления прибора испытателя составляет:

11.6. Проверка шкал прибора для измерения напряжения пакала «Uн». Образновый прибор класса 0,2 (5,5) подключается плюсовым зажимом при помощи коммутационного штепсаля к жлемме «земля», а минусовым зажимом—к гнезту 55/1 штепсельного коммутатора. Переключатель «колящия» ставится в положение «параметры», а переключатель «параметры»—в положение «Сыс».

При проверке шкал «Uн» кнопку «измерение» нажимать не надо, так как напряжение накала измеряется при отжатых

кнопках.

 ${
m Heo}$ бходимо заполнить в штепсельном коммутаторе отверстия ${
m b}$ 5/11, 72/11, а для подключения шкал следующие отверстия:

Изменяя величнну напряжения потенциометром «Uc₁» «—10» при проверке шкал 3 в и 7,5 в и «Uc₁» «—65» при проверке шкал 15 в, снимать показания с образцового прибора и прибора иопытателя.

11.7. Проверка шкал прибора для измерения тока авода «Да». Проверка шкал «Да» не требует внешнего источника питания (кроме шкалы 150 ма для точек свыше 100 ма), так жак для этого используется электронный стабилизгрованный выпрамитель для питания анодной цени дспытуемой лампы.

Образиовый прибор класса 0,2 (0,5), соединенный последовательно с внешним сопротивлением нагрузки, подключается плюсовым зажимом к гнезду 67/I штепсельного коммутатора, а минусовым зажимом—к клемме «земля» испытателя. Переключатель «водящия» ставится в положение «параметры» переключатель «параметры» в положение «Іа».

Далее на штепесльном коммугаторе заполняются отверстия 12/II, 25/I, 20/I, 48/II, 60/II, 5/II, 6/II, 11/II, а для подключения шкал следующие отверстия:

для	шкалы	1,5	ма	отверстие	27/
	>>	3	ма	>>	28/
	>>	7,5	мα	>>	29/
	>>	15	ма	>>	30/
	>>	30	мα	>>	25/
	>>	75	Ma	>>	26/
	10	150	Ma	"	97/

Цена одного деления прибора испытателя составляет: для шкалы 1.5 ма—0.02 ма

Внешние сопротивления нагрузки должны иметь примерно следующие значения:

Проверку шкал производят следующим образом: плавным вращением ручки «Ua» устанавливают анодный ток и при нажатой кнопке «измеренне» снимают показания с измерительных приборов обычным порядком.

11.8. Проверка шкал прибора для измерения тока сетки 2«J_{2»}. Для проверки шкал «J_{2»} используется электронный стабилизированный выпрямитель питания сетки 2 испытуемой лампы.

Образцовый прибор класса 0,2 (0,5), соединенный последовательно с внешним сопротивлением нагрузки, подключается плюсовым зажимом к гнезду 61/I штепсельного коммутатора, а минусовым зажимом—к клемме «земяя» испытателя.

Переключатель «изоляция» ставится в положение «параметры», а переключатель «параметры»—в положение «Jc₂».

На штепсельном коммугаторе необходимо заполнить отверстия 19/1, 26/1, 40/П, 52/П, а тля полключения шкал слелующие отверстия:

Цена одного леления прибора испытателя на шкале 0.75 ма составляет 0.01 ма, на остальных шкалах-как указано в пункте 11.7.

Внешние сопротивления нагрузки должны иметь примерно следующие значения:

Установка тока Jc2 производится ручкой «Uc2».

11.9. Проверка шкал прибора пля измерения выпрямленного тока «Ј выпр.». Для проверки шкад «Ј выпр.» необходимо миллиамперметр кл. 0.5 подключить плюсовым зажимом к гнезду 55/II, а минусовым-к гнезду 42/I иопытателя.

Переключатель «изоляция» ставится в положение «параметры», переключатель «параметры»—в положение «Ј выпр.». На штепсельном коммутаторе заполняются отверстия 42/1.

55/II, 57/II, 69/II, 70/II, 7/I-для шкалы «Ј выпр.» 150 ма, а для 300 ма-отверстие 8/I, а также одно из 24/I, 19/II, 20/II или 21/II по необходимости для каждой шкалы.

Изменяя величину тока ручками «накал»—«грубо» и «плавно», при нажатии кнопки «измерение» снимаются показания с образцового прибора и прибора испытателя.

11.10. Проверка шкал прибора для измерения тока сетки 1«Jc.». Для проверки шкал «Jc.» используется стабилизированный выпрямитель напряжения сетки 1, поэтому внешний источник не требуется. Образновый прибор класса 1.0. последовательно соединенный с внешним нагрузочным сопротивлением, включается минусовым зажимом при помощи коммутационного штепселя к гнезду 43/І, а плюсовым зажимомк клемме «земля» испытателя.

Переключатель «изоляция» ставится в положение «параметры», переключатель «параметры»-- в положение «Jc1».

Перед проверкой шкал «Јс,» необходимо произвести уста-

новку нуля и калибровку лампового микроамперметра, как описано в разделе 8.

На штепсельном коммутаторе заполняются отверстия 2/I, 20/I, 26/I, 40/II, 52/II, а для подключения шкал следующие отверстия:

для шкалы 0,75 мка отверстие 9/I > 3 мка > 10/I > 15 мка > 11/I > 30 мка > 12/I > 150 мка > 7/III

Цена одного деления прибора испытателя составляет:

для шкалы 0,75 мка—0,01 мка

» 3 мка—0,04 мка

» 15 мка—0,2 мка

» 30 мка—0,4 мка

» 150 мка—2,0 мка

Внешние сопротивления нагрузки должны иметь примерно следующие значения:

для шкалы 0,75 мка—10 Мом, 0,1 вт » 3 мка—3 Мом, 0,1 вт » 15 мка—0,68 Мом, 0,1 вт » 30 мка—300 ком, 0,1 вт » 150 мка—68 ком, 0,1 вт

Установка тока Јс, производится ручкой «Uc;» «-10».

11.11. Проверка точности измерения лампового вольтметра крутизномера. Проверка точности измерения лампового вольтметра крутизномера производитеся с помощью милливольтметра ввужовых частот класса 1,0 и звукового генератора (например 3Г-10), причем внеобходимо вынуть лампу лампового генератора Л16 (6НЗП).

Милливольтметр, а также звуковой генератор подключаются одним из выходных зажимов при помощи жоммутационного штепселя к гнезду 6/I штепсельного коммутатора а дру-

гим--к клемме «земля» испытателя.

Переключатель «изоляция» ставится в положение «параметры», переключатель «параметры»—в положение «\$». Тумблер В5—«\$» ставится в положение «калибр». Заполняются отверстия 20/1, 26/1, 40/11, 52/11 на штепсельном коммутаторе.

На эвуковом генераторе устанавливается частота, равная 1400 гд при напряжении 120 мв (устанавливается по внешнем увольтметру). Вращением ручки настройки заукового генератора, при нажатой кнопке «измерение», добиваются макси-

мума показания стрелочного прибора испытателя. Далее с помощью потенциометра R129—ккалибр.» стрелка измерительного прибора испытателя ставится на красную черту (деление «120»).

Не изменяя частоты звукового генератора, изменяют выходное чапряжение его, и при нажатой кнопке «измерение» снимают локазания с измерительных приборов обычным порядком.

11.12. Проверка настройки генератора. Для проверки совпадения частоты генератора с частотой настройки избирательного вольтметра крутизномера необходимо заполнить в штепсельном коммутаторе отверстия 20/1, 26/1, 46/11, 52/11. Затем переключатель «изоляция» ставится в положение «параметры», переключатель «параметры» ставится в положение «S». а тумболе ББ—«S» ставится в положение «калибо».

При нажатой кнопке «измерение» вращением в небольших пределах вправо и влево ручки потенциометра R155—«частота», выведенного под шлиц на панели крутизномера, добиваются максимума показаний стрелочного прибора, причем выходное напряжение генератора, измеренное между гнездом 4/I и клеммой «земля» ламповым вольтметром, должно быть равно 450 ме, которое устанавливается потенциометром R157—«амплитуда».

12. ХРАНЕНИЕ

Для того, чтобы испытатель работал надежно, нужно по тожности, тучше защищать его от пыли в лаги. При длительной эксплуатации следует проводить периодически внешний осмотр монгажа. Удаление пыли производить продуванием или протиранием чистой мягкой тряпкой.

Испытатели могут храниться без упаковки на стеллажах истолах в закрытом вентилируемом помещении при температуре от +10 до +40°С при относительной влажности воздуха, не превышающей 80%, и при отсутствии в воздухе паров кислот и упликалий.

Храпение в условиях пониженных или повышенных температур, в условиях повышенной влажности производится только в уклавочном яшиже.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ РАДИОЛАМП, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПЫТАНИЮ НА ИСПЫТАТЕЛЕ Л1-3

1. В режимах ЧТУ (частных технических условий):

№ п/п	Тип лампы	№ карты	№ п/п	Тип лампы	№ карты
	Диоді	y k	19	6C7B	C-20
2 3	2ДIС 4Д5С	Д-1 Д-2	20 21	6C7E-B 6C8C	C-18 C-21
4 5	6Д3Д 6Д4Ж 6Д6А	Д-3 Д-13 Д-4	22	6С9Д	C-22 C-35 C-36
6	2X1JI	Д-5 Д-6	23 24	6C26B-K 6C27B-K	C-33 C-34
7	6X6C	Д-9 Д-10	25	12C3C	C-38 C-39
8	12X3C	Д-11 Д-12	I	Двойные тр	
- 1		1			иоды
	Триоды		26	1H3C	H-36 H-37
9	6C1)K	C-4 C-5	27	6Н1П	H-1 H-2
10	6C1II	C-6 C-7			H-3
11	6C2II	C-8 C-9	28	6Н1П-В	H-3 H-28 H-29
12	6C2C	C-10 C-41	29	6Н1П-ВИ	H-55 H-56
13	6C3II	C-42 C-12 C-13	30	6Н1П-Е	H-33 H-34
14	6C4Π	C-13 C-14 C-15	31	6H2II	H-35 H-4
15 16 17 18	6С4С 6С5Д 6С6Б 6С6Б-В	C-16 C-17 C-19 C-23	32	6Н2П-Е	H-5 H-6 H-65 H-66 H-67

Продолжение

Ne I/II	Тип лампы	№ карты	N <u>è</u> п/п	Тип лампы	№ карты
33	6Н3П	H-7	54	6П9	П-13
		H-8			П-14
34	6Н3П-Е	H-76	55	6П14П	П-15
		H-77	56	6H15H	П-16
- 1		H-78	57	OTTOOTT	П-17
5	6Н5П	H-79 H-9	58	6Π23Π 6Э5Π	П-43
9	011011	H-10	00	03311	П-44
6	6H7C	H-74	59	6Э5П-И	П-45
-	01110	H-75	00	05511-11	П-46
7	6H8C	H-14	60	13П1C	П-19
.		H-15			П-20
		H-16	61	1515	П-39
8	6H9C	H-17	62	11125	П-1
		H-18	63	1П3Б	П-41
_		H-19			
9	6Н27П	H-68 H-69			
		H-70	1	Тентоды с удли	ненной
		H-71		характерист	
		H-72	61 1	6K1B-B	K-16
		H-73	65	6K13K	K-3
)	6Н6П	H-11	66	6К1П	K-4
	011011	H-12	67	6K3	K-5
	6Н2П-В	H-4,	68	6K4	K-1 K-2
		H-5	69		K-7
1		H-6	69	6К4П	K-8
			70	6К4П-В	K-18
1			10	01/411-D	K-19
	Выходные пент		71	6K4II-E	K-18
		роды		01(111	K-19
2	1П4Б	П-33	72	6K7	K-15
3	1П22Б	П-27 П-32	73	12K4	K-20 K-21
4	1П24Б	Π-32 Π-2		01517	K-21 K-13
5	2Π1Π 2Π5Β	П-5	74	6K1B	K-13
6	2П29Л	П-3	75	1K2II	K-11
-	2112001	П-4	19	11/211	K-12
8	4TI1JI	П-21			1
<u> </u>	411111	П-22		Пентоды с кор	откой
9	6П1П	П-7		характерис	гикой
0	6П1П-В	П-18	76	1Ж24Б) XK-3
1	6П3C	П-8	70	1/N/24D	Ж-38
_		П-9	77	2Ж27Л	3K-5
2	6П6C	П-10	"	4/1/4/11	Ж-36
3	6Π7C	Π-11	78	4Ж1Л)K-6
				*/****	Ж-7

Продолж ен ие	
---------------	--

№ п/п	Тип лампы	№ карты	№ π/π
79	6)K1B	Ж-8	105
80	6Ж1Ж	Ж-11 Ж-12	106
81	6Ж1П	Ж-15 Ж-14	107
	6Ж1П-Е	Ж-13 Ж-60 Ж-14	108
83 84	6Ж2Б 6Ж2Б-В	Ж-13 Ж-9 Ж-10	Ko
85	6Ж2П	Ж-16 Ж-17	109
86	6Ж2П-В	Ж-18 Ж-58 Ж-59	110
87	6XK3	Ж-62 Ж-63	111
88	6Ж3П	Ж-19 Ж-20	i
89	6)K4	Ж-23 Ж-24	112
10	6Ж4П	Ж-21 Ж-25	113 114
91 92 93 94	6Ж5Б 6Ж5Б-В 6Ж5П 6Ж7	Ж-26 Ж-50 Ж-56 Ж-27 Ж-30	115
95	6Ж8	Ж-31 Ж-32	117
96	6Ж9П	Ж-33 Ж-34 Ж-35	118
97 98 99	6Ж10Б 6Ж10Б-В 6Ж11П	Ж-51 Ж-57 Ж-47	
		Ж-48	Частотн I 19 1
.00	6Ж11П-Е	Ж-47 Ж-48	1 20
01	6Ж32П 10Ж1Л	Ж-61 Ж-41 Ж-42	1 21 1 22 123
.03	10Ж3Л	Ж-41 Ж-42	20
104	12Ж1Л	Ж-43 Ж-44	124 125 126

№ п/п	Тип лампы	№ карты
105	12Ж3Л	Ж-43 Ж-44
106	12 Ж 8	Ж-45 Ж-46
107	1Ж17Б	Ж-1 Ж-2
108	1Ж18Б	Ж-28 Ж-29

H	Комбиниро	ванные .	лампы
109	6Γ1	1	Б-7 Б-8
110	6Γ2		Б-9 Б-10 Б-11
111	6Г7		Б-12 Б-13 Б-14 Б-15
112	6Ф1П		Б-13 Б-28 Б-29
113 114 115	6Ф3П 6Ф6С 42Г <u>1</u>		Б-30 Б-27 Б-18 Б-19
116	12Γ2		Б-20 Б-21 Б-22
117	1Б2П		B-23 B-24 B-25
118	6B8		B-4 B-5 B-6

1 19 1	6A2II	I A-2
20	6A7	A-3
1 21	6Л7	A-7
1 22	1A1II	A-1
123	1A2Π	A-8

	Ставилит	оны
124	СГ1П	CT-1
125	СГ2П	CT-2
126	СГ2С	.CT-3

					11 родолжение
n/π	Тип лампы	№ карты	№ п/п	Тип лампы	№ карты
127 128	CF3C ···	CT-4 CT-5	Ге	нераторные з	ампы
129	СГ5Б	CT-6	138	ГУ-15	Γ-3
130	CF201C	CT-9	100	**** no	Γ-4
131	СГ202Б	CT-7	139	ГУ-32	Γ-7 Γ-8
	Кенотро	ны	140	Γ-1625	r-10
132	1111C	II-13			"
133	1Ц7C	LL-11			
134	1111111	II-10		Разны	e
135 136	2LL2C 3LL16C	. Ц-12 Ц-14	141.1.	6Ε1Π	P-2
137	5LI12П	Ц-9	142	6E5C	P-1
101	OLGINA			0.000	

Всего в режимах ЧТУ проверяется 142 лампы на 231 карте.

В режимах, не соответствующих ЧТУ: в режимах ЧТУ, за исключением контроля напряжения

накала, который осуществляется косвенным методом:

1) двойные триоды 6Н13С-карты Н-23 и Н-24, 6Н5С-кар-

ты Н-20, Н-21 и Н-22;

2) выходной пентод 6П13С-карты П-28 и П-29;

 генераторные лампы ГУ-29—карты Г-5 и Г-6, ГИ-30 карты Г-1 и Г-2;

4) кенотроны 4Ц6С-карта Ц-1, 4Ц14С-карта Д-14,

6Ц13П-карта Ц-7;

трнод 2С4С—карта С-2;

б) в режимах ЧТУ, за исключением контроля фазовых напряжений, который осуществляется косвенным методом; емкости, шунтирующей нагрузочные сопротивления: кенотроны 6Ц4П—карта Ц-5; 6Ц4П-В—карта Ц-5, 6Ц5С—карта Ц-6;

в) в режимах, не соответствующих ЧТУ, из-за напряжения накала и фазовых напряжений, контроль которых осуществляется косвенным методом: кенотроны 5Ц3С—карта Ц-2.

5Ц4М—карта Ц-3, 5Ц4С—карата Ц-4;

г) в режимах ЧТУ, за исключением напряжения автоматического смещения: двойные триоды 6H16Б—карты H-42 и H-43; 6H16Б—8 карты H-42 и H-43; 6H17Б-карты H-44, H-45, H-46 и H-47; 6H17Б-В—карты H-44, H-45, H-46 и H-47; 6H18Б—карты H-57 и H-58; 6H21Б—карты H-52, H-53 H-54; 6H311-И—карты H-62, H-63 и H-64; 6H14П—карты Н-38, Н-39, Н-40 и Н-41; трнод 6С19П—карта С-32, пентоды 6П18П— карта П-30; 6Ж38П— карты Ж-39 и Ж-40;

 д) в режимах ЧТУ, за исключением напряжения на сетке четвертой: частотно-преобразовательная лампа 6А8—карта А.4:

 е) в режимах ЧТУ, за исключением сопротивления в цепи стабилизатора: стабилитроны СГ15П—карта СТ-8; СГ15П-2—

карта СТ-10;

им) в режимах ЧТУ, за исключением несоответствия напряжения нить накала-катол; диоды 6Х2П—жарты Д-7 и Д-8; 6Х2П-В—карты Д-7 и Д-8; 6Х7Б—карты Д-15 и Д-16; выходные пентоды 6П14П-В — карта П-6; 6П15П-В—жарты П-34 и П-35; 6П25Б—карта П-36; 10П12С—карта П-31; тетр од 6Э6П-Е—карты П-37 и П-38; высокочастотные пентоды 6Ж10П—карты Ж-52 уЖ-53; 6Ж9П-Е—карты Ж-3 и Ж-4; 6Ж23П—жарты Ж-54 и Ж-55; генераторная лампа ГУ-50 карта П-9; триод 6С2Б—жарта С-40; двойной триод 6Н6П-И карты Н-59, Н-60 и Н-61;

з) в режимах ЧТУ, за исключением неполной подачи напряжений, которые подаются только на проверяемую часть лампы: комбинированная лампа 6ИПП—карты А-5 и А-6; двойной триод 6Н12С—карты Н-48, Н-49, Н-50 и Н-51;

н) в режимах ЧТУ, за исключением емкости, шунтирующей сопротивление автоматического смещения: триод 6С15П—карты С-29 и С-30; двойной триод 6Н15П—карты

Н-25, Н-26 и Н-27.

Всего в режимах, не соответствующих ЧТУ, проверяется 47 ламп на 78 картах.

Измерение выпрямленного тока кенотронов производить только при питании испытателя от сети частотой 50 гц.

Примечание. Если на карте рядом с номером ЧТУ стоит знак "□", это значит, что параметры ламп проверяются не в режимах ЧТУ и являются приближенными.




Схема измерения выпрямленного тока.




Схема измерения тока утечки между электродами.




Схема измерения анодного тока и тока сетки 2.




Схема измерения крутизны.






Схема измерения тока сетки 1.




Блок электронных стабилизаторов (вид со стороны монтажа).

КАРТА НАПРЯЖЕНИИ




Блок крутизномера и микроамперметра (вид со стороны монтажа) А. Измерения производились относительно второй ножки Π_{10} на блоке электронных стабилизаторов.

КАРТА СОПРОТИВЛЕНИЯ



Блок электронных стабилизаторов (вид со стороны монтажа). А. Измерения проводились относительно второй ножки Π_{10} .

КАРТА СОПРОТИВЛЕНИЙ



Блок крутизномера и микроамперметра (вид со стороны монтажа).

 А. Измерения производились относительно второй ножки Л₁₀ на блоке электронных стабилизаторов.

К приложениям 7, 8, 9, 10

Карты напряжений и сопротивлений сняты при следующих **VCЛОВИЯХ**:

I. Карты напряжений

Коммутируются гнезда 20/I, 26/I, 40/II, 52/II.

2. Переключатели ставятся в следующие положения:

«изоляция»—в положение «пар»:

б) «параметры»—в положение «250»;

в) тумблер «МКА» — в положение «измер»;

г) тумблер «S»--- в положение «измер.»:

3. Ручкой «сеть» стрелка прибора устанавливается на красную риску.

Производится установка напряжения 250 в.

Прибор эрогревается в течение 10—15 минут.

6. Производится установка нуля и калибровка микроамперметра. 7. Ручки регулировки Ua и Uc2 выведены в крайнее левое

положение

II. Карты сопротивлений

1. Установка отключается от сети. 2. Положение всех ручек и коммутация гнезд производится по пунктам 1, 2, 8 для карты напряжений.

					1 6e3	1 8	4.8			14		щ. (то.	иц. Х	C.:OH
NèNè Oбмоток	№№ выво- дов	U B	J a	Марка провода	Днаметр провода б пзоляции	Количество витков	Плотность тока а/мл ²	Число витков в слое	Число	Марка и днаметр провода выводов	межлу кар- касом и обмоткой	между рядачи	межлу обмотк.	наруж-
	27 - 31	92,6	1,58	ПЭВ-1	0,93	162,5	2,3	67	3	Провод обмотки				
I	31—60 60—47 47—48 48—49 49—7 7—8 8—50 50—51 51—52 52—53 53—54 54—55 55—56 56—57 57—58 58—59	86,3 5 5,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2	3,15	втеп	1,35	21 148,5 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9	2,2	46	5	МГШДОП 0,5 мм² Провод облотки	Бумага кабельная К-120 0,12 мм-2 слоя	К-120 1 слой	2	
II	12-32 32-43 43-42 42-22 22-26 26-6	30 50 110 240	0,26	пэв-і	0,38	128,5 54,5 96,5 193 435 435 35,5	2,3	160	12	МГШДОП 0,2 мм² Провод обмотки (петлевой вывод)		Бумагателефонная КТ-05;0,05 мм-1сл.		Лакоткань

												Гродо		
Ne.Ne ognotok	№№ выво- дов	U B	J a	Марка провода	Диаметр провода без изоляции	Количество витков	Плотность тока а/жм²	Число витков в слое	Число	Марка и диаметр провода выводов	межлу кар- касом и обмоткой	между д	1 .	1
II	6-21 21-3 3-34 34-24	90 50 30 70	0,26	⊏ЭВ-1	0,38	158 96,5 54 129	2,3	160	12	Провод обмотки (петлевой вывод) 0,2 мм ² МГШДОП		КТ.0,5		
Экран	18		-	Латунь Л62 0.1×72×360		1			1				80	2000
111	38-29		0,037		0,15	276	2	276	1	МГШДОП 0,2 мм			СЛОЯ	0
IV V	44-35	5	2		1,16	9		9		Провод обмотки			67	
VI VII	19-20 5-1 11-17		2 0,6 0,6		1,16 0,64 0,64		1,9	11,5	1	Провод оомогки	СЛОЯ			
VIII X X	10-9 15-16 4-2 14-13		0,9 0,9 0,45 0,45	пэв-1	0,8 0,8 0,55 0,59	11,5	1,8 1,9 1,7		1		K-120 2			Harorreau Ry O O
XII	37—39 39—41 41—23 23—25 25—28 28—30 30—36	4,5 3 1,5 1,5 0,5	3		1,45	8 5,5 2,5 2,5	1,8	31	1	МГШДОП 0,5 м.и²		7.120 1 caoñ	K-120	Пакотични
XIII	36-33 45-46	2,5 6,3	0,45 a 0 5 a;	тип железа Ш-	0,55 32, 9-32;	4,5	1,9	11.5	1	Провод обмотки				

. K приложениям: 12, 13, 14, 15, 16 Перечень элементов к электрической принципнальной и монтажным схемам

№№ позиц. обознач.	Чертеж	Наименование и тип	Основные данные, номинал	К-во	Примечание
R1+6, 28, 58, 59, 114, 128, 171		Резистор МЛТ-0,5-1к-10%	1 ком, 0,5 от	12	
R7	616.87 Сп	Сопротивление католное	30 om±1%	1	
R8, 12, 13	616 87 Cπ	Сопротивление катодное	20 on±1%	3	
R9	616.87 Cm	Сопротивление католное	18 o.u+1%	1	
R10	616.87 Cm	Сопротивление катодное	7 om±1%	1	
R11	616.87 Cn	Сопротивление катодное	5 on+1%	1	
R14	616.86 Cn	Сопротивление катодное	30 oм±1%	1	
R15	616.86 Сп	Сопротивление катодное	10 on+1%	1	
R16	616,86 Cm	Сопротивление катодное	40 om±1%	1	
R17	616.86 Сп	Сопротивление катодное	20 om±1%	1	
R18	616.86 Cn	Сопротивление катодное	180 o.м+1%	1	
R19	616.86 Сп	Сопротивление католное	100 om±1%	1	
R20, 21	010.00 011	Сопр. ПЭВ-40-620 5%	620 ом, 40 вт	2	
R22		Сопр. ПЭВ-30-470 5%	470 ом, 30 вт	1	
R23		Сопр. ПЭВ-20-300 5%	300 ом, 20 вт	1	
R24		Сопр. ПЭВ-40-1,3 к 5%	1300 ом, 40 вт	1	
R25		Сопр. ПЭВ-7,5-300 5%	300 ом. 7,5 вт	1	
R26		Сопр. ПЭВ-10-1,6 к 5%	1600 ом, 10 вт	1	
R27		Резистор МЛТ-2-1 к+5%	500 ом, 4 вт	2	Параллельно
R29	616.87 Cn	Сопротивление катодное	600 on±1%	1	
R30	616.86 Cn	Сопротивление катодное	600 o.u±1%	1	
R31		Сопр. ПЭВ-10-100 10%	100 ом, 10 вт	1	
R32	616.58 Cn	Потенциометр 2,2 ом	2,2 ом, 1 а	1	
R33	616.57 Сп	Потенциометр 58 ом	58 om, 0,7 a	1	
R34÷41	616.56 Cn	Conp. 2 om±5%, 0,5 sr	2 ом, 0,3 а	8	
R42		Резистор МЛТ-1-56 к±5%	56 ком, 1 вт	1	
R43	616.77 Сп	Сопр. 43285 ом+0,2%	86 570 ON±0,2%	2	Последовател

№№ позиц. обознач.	Чертеж	Панменование и тип	Основные данные, поминал	К-во	Примечание
R44 R45 R46 R47 R48 R49, R50 R51 R52 R53 R54, 55 R56 R57 R61, 65 R62, 66 R63, 66 R64 R67, 68	616.64 Cn 616.63 Cr 616.02 Cn 616.02 Cn 616.02 Cn 616.70 Cn 616.70 Cn 616.69 Cn 616.68 Cn 616.67 Cn 641.02/11.00 616.78 Cn 616.68 Cn	Conp. 488.9 om±0.2% Conp. 233.3 om±0.2% Conp. 233.3 om±0.2% Conp. 97.78 om±0.2% Conp. 48.89 om±0.2% Conp. 48.89 om±0.2% Conp. 57.6 om±0.2% Conp. 57.6 om±0.2% Conp. 55.0 om±0.2% Conp. 55.0 om±0.2% Conp. 55.0 om±0.2% Conportisatente 330 om±0.2% Conportisatente 110 om±0.2% Conp. 139.1 om±0.2% Conp. 21740 om±0.2% Conp. 1390 om±0.2% Conp. 1390 om±0.2% Conp. 1300 om±0.2% Conp. 1300 om±0.2% Conp. 1300 om±0.2% Conp. 1300 om±0.2% Conp. 100 om±0.2% Conp. 1200 om±0.2% Conp. 2500 om±0.2% Co	488,9 ou±0.2% 293,3 ou±0.2% 293,3 ou±0.2% 48,88 ou±0.2% 48,88 ou±0.2% 48,88 ou±0.2% 1100 ou±0.2% 1100 ou±0.2% 4.3 cou, 10 or 4.3 cou, 10 ou±0.2% 4.3 cou, 10 ou±0.2% 3965 ou±0.2% 3965 ou±0.2% 3965 ou±0.2% 306 ou±0.2% 306 ou±0.2% 306 ou±0.2% 306 ou±0.2% 506 ou±0.2%	11111121112211122111221112211211212	По 2 послед
R73, 131, 137 R74		Резистор МЛТ-0,5-270 κ ±5% Резистор МЛТ-0,5-100 κ ±10% Резистор МЛТ-0,5-300 κ ÷ \div 370 κ ±10%	270 κοм, 0,5 ετ 100 κοм, 0,5 ετ 300÷370 κοм, 0,5 ετ	3	вательно
R75, 111, 132, 134 R76, 112 R77, 113		Резистор МЛТ-0,5-1.м±0,5% Резистор II-Сп-I-1-A-1м-30% ОС-3-20 Резистор МЛТ-0,5-750к+10%	1 мом, 0,5 вт 1 мом, 1 вт 750 ком, 0,5 вт	2 2	

№№ позиц. обознач.	Чертеж	Наименование и тип	Основные данные, номинал	К-во	Примечание
R78, 115 R79, 116, 173 R80, 117, 174 R81 R82		Резистор МЛТ-0,5-3,6,м±10 % Резистор МЛТ-1-330,м±10 % Резистор МЛТ-0,5-51,м±10 % Резистор МЛТ-0,5-68,м±10 % Резистор МЛТ-0,5-10,м±10 %	3,6 мом, 0,5 вт 330 ком, 1 вт 51 ком, 0,5 вт 68 ком, 0,5 вт 20 ком, 0,5 вт	2 3 3 1 2	Последов, подб. с точ. 1-0.5%
R83 R84	616.65 Сп	Резистор МЛТ-0,5-15к±10% Сопр. 400 ож±0,2%	30 ком, 0,5 вт 400 ом:±0,2%	2	e 1040,515
R85		Резистор МГП-0,5-2,4 м±1% Резистор МЛТ-0,5-100κ+430κ	2,4 мом, 0,5 вт	1	Сы. примечание п. 4
R86 R87 R88 R89	7.075.000	±5% Резистор МЛТ-2-10 κ±10% Сопротивление 0,5 οм±10% Резистор МЛТ-1-30к±10% Резистор П-Си-1-1-A-22κ—20% ОС-3-20	5 ком, 4 вт 0,5 ом±10% 30 ком, 1 вт 22 ком, 1 вт	2 1 1	Параллельно
R90 R91		Резистор МЛТ-1-51 к±10% Резистор II-Сп-1-1-A-4,7 к— 20%-ОС-3-20	51 ком, 1 вт 4,7 ком, 1 вт	1	
R92	616.81 Cn	Сопр. 7400 ом±2%	7400 on±2%	1	См, примечание
R93	616.88 Сп	Сопротивление делителя мик-	150 on-1-0.5%	1	п. 1
R94	616.88 Сп	роамперметра Сопротивление делителя мик-		1	
R95	616.88 Сп	роамперметра Сопротивление делителя мик-		1	
R96	616.88 Сп	роамперметра Сопротивление делителя мик- роамперметра		1	

№№ позиц. обознач.	Чертеж	Наименование и тип	Основные данные, поминал	К-во	Примечание
R97	616 88 Сп	Сопротивление делителя мик-	12 500 ом±0,5%	1	
R98		Резистор МЛТ-0,5-47к±10% Резистор МЛТ-0,5-51к±1-10%	100 кол±0,5%	i)	Послед, подби рать с точн. +0,5%
R99		Резистор МЛТ-0,5-300к±10% Резистор МЛТ-0,5-75к±10%	375 ком±0,5 %	1 1 1	±0,5%
R100		Резистор МЛТ-0,5-1,5+10к ±10%	1,5 ÷10 ком, 0,5 вт	1	Ставится при необходимости. См. примеч, п. 1
R102		Резистор МЛТ-0,5-62 к±5%	125 ком±0,5%	. 2	Послед, под-
R103 R104 R107 R108 R109 R110 R118 R119 R120 R121 R122 R121	616.76 Cn 616.75 Cn 616.72 Cn 616.72 Cn 616,71 Cn	Comp. 37500 nu=1-0.8 comp. 37500 nu=1-0.8 comp. 33533 nu=1-0.2% comp. 1900 nu=1-0.2% comp. 1900 nu=1-0.2% peasierop MJT-0.5-9.1k=10% peasierop MJT-0.5-16k=10% peasierop MJT-0.5-16k=10% peasierop MJT-0.5-0.0k=5-5 leasterop MJT-0.0k=5-5 leasterop MJT-0.0k=5-5 leasterop MJT-0.0k=5-5 leasterop	300 κομ±0,2% 100 κομ±0,2% 100 κομ±0,2% 1200 ομ±0,2% 9,1 κομ, 0,5 στ 1,95 κομ, 4 στ 16 κομ, 0,5 στ 3,9 κομ, 2 στ 200 κομ, 0,5 στ 22 κομ, 1 στ 1 κομ, 1 στ 1 κομ, 1 στ	8 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2	±0,5% Последовател. Последовател. Параллельно
R124		ОС-3-12 Резистор МЛТ-0,5-10к+10%	10 ком, 0,5 вт	1	
R126		Резистор МЛТ-0,5-100к±5%	100 ком, 0,5 вт	1	

					Продолжение
№№ позиц. обознач.	Чертеж	Наименование и тип	Основные данные, номинал	К-во	Примечание
R129 R130 R131 R135 R136 R138 R138 R139 R158 R140 R141 R141 R141 R141 R141 R141 R145 R145 R151 R151 R154 R155 R156 R157 R156 R157 R159	4.679.000Сп	Peaucrop II Cn-1-1-A-100c— 20% OC-3-12 : 30x±10 9x Peaucrop MJT-0-5-130x±10 9x Peaucrop MJT-0-5-300x±10 9x Peaucrop MJT-0-5-30x±15 9x Peaucrop MJT-0-5-30x±5 9x Peaucrop MJT-0-5-20x±5 9x Peaucrop MJT-0-5-30x±5 9x Peaucrop MJT-0-5-10x±5 9x Peaucrop MJT-0-5-30x±5 9x Peaucrop MJT-0-5-40x±5 9x Peaucrop MJT-0-5-40x±5 9x Peaucrop MJT-0-5-40x±5 9x Peaucrop MJT-0-5-40x±5 9x Peaucrop II Cn-11-A-220x— 20% MJT-0-5-40x±5 9x Peaucrop II Cn-11-A-220x— 20% DJT-0-5-40x±5 9x Peaucrop II Cn-11-A-1x-Pe-20x Peaucrop II Cn-11-A-1x-Pe-20x Peaucrop III Cn-11-A-1x-Pe-20x Peaucrop IIII Cn-11-A-1x-Pe-20x Peaucrop IIII Cn-11-A-1x-Pe-20x Peaucrop IIII Cn-11-A-1x-Pe-20x Peaucrop IIII Cn-11-A-1x-Pe-20	100 κομ, 1 er 130 κομ, 0,5 er 5,1 κομ, 0,5 er 5,1 κομ, 0,5 er 18 κομ, 0,5 er 18 κομ, 0,5 er 18 κομ, 10 er 18 κομ, 10 er 18 κομ, 10 er 20 κομ, 10 er 20 κομ, 10 er 2 κομ, 10 er 2 κομ, 10,5 er 1 κομ, 10,5 er 2 κομ, 10,5 er 1 κομ, 10,5 er	1 2 1 1 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1	Послед подб с точи. ±0,5%

№№ позиц. обознач.	Чертеж	Наименование и тип	Основные данные, помипал	К-во	Примечани
R160	4 679.000 Сп	Сопротивление делителя ге-	56 ом±0,2%	1	
R161	4.679.000 Cn	Сопротивление делителя ге-	4 ом±0,2%	1	
R162	4.679.000 Сп	Сопротивление делителя ге-	36 ом±0,2%	1	
R163	4.679.001 Сп	Сопротивление делителя ге-	12 o.u±0,2%	1	
R164	4.679.001 Cn	Сопротивление делителя ге-	6 ом±0,2%	1	
R165	4 679.001 Cπ	Сопротивление делителя ге-	3,6 ом±0,2%	1	
R166	4.679 001 Сп	нератора	2,4 ом±0,2%	1	
R167 R169 R172 R175, 176, 179, 180, 181		Резистор МЛТ-2-910±10% Резистор II Сп-II-1-A-1 м—30% Резистор МЛТ-0,5-1,3 м±10% Резистор МЛТ-1-100 к±10%	910 om, 2 st 1 mom, 1 st 1,3 mom, 0,5 st 100 ком, 1 sr	1 . 1 . 5	
R177 R178 C1,42 C2 C3 C4 C5, 16, 19 C11, 12, 13,	٠	Резиктор МЛТ-0,5-220x±5% Резиктор МЛТ-0,5-20 x±5% Колд. КЭ-2-400-20М Колд. КЭ-2-450-10М Колд. КЭ-2-12-100М Колд. КЭ-2-12-100М Колд. БМТ-1-400-0,1±10% Колд. БМТ-1-400-0,1±10% Колд. БМТ-1400-0,1±10%	220 κομ, 0,5 bt 20 κομ, 0,5 bt 20 μκφ, 400 b 10 μκφ, 450 b 100 μκφ, 12 b 4000 μκφ, 20 b 0,1 μκφ, 400 b 0,1 μκφ, 400 b	1 1 2 1 1 2 3 5	Параллельно
43, 44 C6 C7		Конд. КБГ-М2-600-0,15±10% Конд. КБГ-М2-400-0,1±10%	0,15 μκφ, 600 в :1,1 μκφ, 400 в	1	

					Продолжение
№№ позиц. обознач.	Чертеж	Наименование и гип	Основные данные, номинал	К-во	Примечание
C8 C8 C10, 34 C14 C14 C15, 18, 31, 32 C24 C25 C22, 23 C24, 26 C25 C27, 29 C25 C37, 38 C39 C40 C40 C41 C14 C14 C14 C14 C14 C14 C14 C14 C14	641.02/31.00 611.02/32.00	Конд. КЭ-2-450-90М Конд. КЭ-2-300-90М Конд. КЭ-2-300-30М Конд. КЭ-2-300-50М Конд. КЭ-1-14-00-0,05±10% Конд. КСО-2-500-1-2200-1 Конд. КСО-2-500-1-2200-1 Конд. КСО-2-500-1-2201-1 Конд. КСО-3-500-1-2201-1 Конд. КСО-3-500-1-2200-0 Конд. КСО-3-500-1-2200-0 Конд. КСО-3-500-1-2200-0 Конд. КСО-3-500-1-2200-0 Конд. КСО-3-500-1-2200-0 Конд. КСО-3-500-1-2200-0 Конд. КСО-2-500-1-000-1 Конд. КСО-2-500-1-001-1 Конд. КСО-2-500-1-00-1 КОНД КОНД КСО-2-500-1-00-1 КОНД КОНД КОНД КОНД КОНД КОНД КОНД КОНД	10 such, 450 a 160 such, 500 a 160 such, 500 a 160 such, 500 a 2200 rdh, 500 a 2200 rdh, 500 a 2200 rdh, 500 a 2200 rdh, 500 a 220 rdh, 500 a 2200 rdh, 500 a 23 such, 450 a 20 rdh, 500 a 21 such, 450 a 21 such, 450 a 1 such, 150 a 1 such, 150 a	222122112221117721	Паралледыю

№№ позиц. обознач.	Чертеж	Наименование и тип	Основные данные, номинал	К-во	Примечани
Л13, 15, 18 Тр В1	4.715.000 Сп	Лампа 6НЗП Трансформатор силовой 300 ва Переключатель галетный ПГК-5П8Н-6	300 ва	3 1 1	
B2		Переключатель галетный		1	
D2 4		ПГГ-11П5Н-4	0 -	2	
B3, 4 B5		Тумблер ТП1-2 Тумблер ТВ2-1	2 a 1 a	1 1	
B6		Переключатель ПР15-2-15	1 a	1 1	
КП1	641.02/33.00	Переключатель кнопочный		1 1	
КП2	6.618.020	Переключатель кнопочный		1 1	
ипі	0.010.020	Микроамперметр M24 0÷		1 i [
*****		150 мка 850 ом кл. 1,0 с горн-		1 1	
		зонтальным рабочим положением			
Д1÷Д8		Герман, выпрям, днод Д7Г	200 в, 0,3 ма	8	
Д9, Д10		Кремниевый диод 2Д401А		2	
P1		Реле РП-5	Jcp=0,19÷0,77 ма	1 1	
		Предохранитель ПК-45-4	4 a	1	
ПР1	24	Предохранитель ПК-45-5	5 a	1	
П1	4.812.018 Cm	Панель ламповая		1 1	
П2	4.812.011 Cm	Панель ламповая	1	1 1	
П3	4.812.023 Cn/E	Пацель ламповая	1	1	
Π4,7	4.812.012 Cn	Панель ламповая	i	2	
П5	4.812.015 Cπ	Панель ламповая		1 1	
П6	4.812.017 Сп	Панель ламповая		1 1	
П8	4.812 000 Cπ	Панель ламповая		1 1	
П9	4.812.007 Cn	Панель ламповая		1 1	
П10	4.812.009 Сп	Панель ламповая		2	
П11, 12	4.812.010 Сп	REGOURES GESTELL		1 2 1	

№№ позиц. обознач.	Чертеж	Наименование и тип	Основные данные, поминал	К-во	Примечание
П13 П14 П15 П16 П17 П18 П19 Г1, 2 Г3, 5	4.812.014 Cπ 4.812.010 Cπ 4.812.021 Cπ 4.812.008 Cπ 4.812.007 Cπ 4.812.013 Cπ/E 3.647.004 Cπ 3.647.005 Cπ 4.835.001 Cπ 3.645.300 Cπ	Папсаь ламповая Гисадо Клемма Клемма Колодка питания		1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1	А—черн. С — корич. "земля"

Применания. 1. Величина сопротивления R92 подгоняется так, чтобы входное сопротивление замерительной цент прибора в точках «КК» (сопротивление прибора паго сопротивление разведения (КВ) развижаюсь 87/10 см.+0.2%, при нормальной температуре. Если сопротивление прибора плис сопротивление развижаюсь 87/10 см.+0.2%, при нормальной температуре. Если сопротивление прибора плис сопротивление развеждения с проставления с проставления с проставления с проставления проставления с производить в направлении большего тока сра-батывания, поприем всем подборается с током сербатывания, поправ меся подборается с током сербатывания, поправ меся подборается с током сербатывания, поправ меся подборается с током сербатывающих здоч током сербатывающих произвеждения с предусмения с предоставления с предусмения с предусмения с предоставления с предусмения с предоставления предоставления с предоставления с

Микроамперметр M24 должен иметь краспую черту на делении 120.

 Споротнавение В 56 подбирается таким образом, чтобы при интании от сети 220 в ± 2,5% (7 положение переключателя Вб) стрежка шидикаториого прибора стояла на красной черте (деление 120), причем коэффициент нелинеймых исклжений сети должен быть не более 5%.

4 Элементы, обозначенные «"», подбираются при настройке.


Стрелки у элементов регулировки показывают направление увеличения устанавливаемой величины.
 О — элементы регулировки выведены на лицевую панель:

—элементы регулировки выведены под шлиц на лицевую панель;

элементы регулировки выведены под шлиц внутри испытателя.

r(67)	r(61)	r (55)	(49)	[f+37)	(37)	(31)	(25)-	1(19)	(13)	(7)	(1)	
-(68)	-(62)m	(56)	(50)	(49)-	1-(38)	(32)	(26)	(20)-	L(14)	-(8)	-(2)	
(69)	(63)	- 4574	(51)	A52	(39)	(33)	(27)	(21)	(15)	(9)	437	
(70)	(64)	(58)	-(52)	1461	(40)	(34)	(28)	(22)	(15)	-(i0)	C(4)	ī
(71)-	(65)	(59)	(53)-	-A7h	(41)	(35)	-(29)	(23)	(17)	-(11)	(5)	1
(72)-5	(65)	r460h	(54)	-(Y8)	(42)	(36)	-(30)	-(24)	(18)	-(12)	(6)	
		-		F								
1	and a	100		100	4.2	26.15	(0.0)	400	(41)	L ₍₇₎	111	
(67)	461)	(55)	(49)	1437	L(37)	(31)	(25)	(19)	(13)	7//	(1)	
468)	(62)	(56)	(50)	(44)	(38)	(32)	(26)	-(20)	(14)	(8)	(2)	
(69)-	(63)	(57)	(51)	4454	L(39)	(33)	(27)	(21)	(15)	(9)	(3)	ĪĪ
(70)	(64)	(58)	(52)	(A6)	(90)	(34)	7(28)	-(22)	(16)	(10)	272(4)	
_[(71)	(65)	459)	(53)	47	(41)	(35)	(29)	(23)	(17)	(Hh)	(5)	
4(72)-	(66)	(60)-	(54)	(48)-	J (42)	(36)	(30)	(24)	-(18)	(12)-	(6)	R73
	L.		-			-		_ 1				

Коммутатор (монтажная схема)



Блок стабилизаторов (монтажная схема)

Таблица соединений к монтажной схеме

№ пров.	Откула идет		Куда поступает		3/5	Откуда идет		Куда поступает		No	Откула идет		Куда поступ	
	элемент	KOHT.	элемент	K'HT.	Impon	элемент	KONT.	элемент	KOHT.	пров.	элемент	KOHT.	элемент	конт
1	67/1	прав.	Γ2	Α	28	59/11	прав.	TP-P	21	54	39/11	прав.	В1	IV/
2	67/1	лев.	П14	8	29	60/II	прав.	TP-P	26	55	40/11	лев.	TP-P	12
3	68/1	лев.	П13	7	30	60/II	лев.	ЛЗ	6	56	41/11	лев.	TP-P	32
4	69/1	лев.	П13	4	31	49/1	прав.	R30		57	42/11	лев.	TP-P	40
5	70,1	лев.	П13	2	32	50/I	прав.	R29		58	3/1	прав.	C3	,
6	71/1	лев.	П13	6	33	53/1	прав.	R20		59	31/1	лев.	R9, R10	
7	72/1	лев.	П13	5	34	54/1	прав.	R7		60	32/I	прав.	R29, R30	
8	67/II	лев.	П13	3	35	52/11	лев.	TP-P	34	61	32/I	лев.	R10, R11	
9	68/II	прав.	B1	11/6	36	53/11	лев.	TP-P	3	62	33/I	лев.	R11, R12	
10	68/II	лев.	П13	1	37		лев.	TP-P	24	63	34/I	лев.	R12, R13	
11	69/11	прав.	R31		38	43/11	прав.	B2	HI/12	64	35/I	лев.	R13, R14	
12	69/11	лев.	B1	II/10	39	45/11	лев.	Л7	7	65	36/1	лев.	R14, R15	
13	70/11	прав.	R39, 40, 41, 38		40	47/11	прав.	TP-P	43	66	31/11	лев.	R15, R16	
14	70/II	лев.	TP-P	33	41	48/11	прав,	TP-P	42	67		лев.	R16, R17	
15		лев.	КП2	3	42	48/II	лев.	ЛЗ	4	68		лев.	R17, R18	
16	71/11	лев.	Л10	КЛЮЧ	43	37/1	прав.	C2	.+*	69		лев.	R18, R19	
17	72/11	прав.	КП1	1	44	38/1	лев.	C3	·+·	70		лев.	R19	
18	72/II	лев.	R71		45	39/1	лев.	R23, R24		71	25/1	прав.	Л4	- 7
19	¢1/II	прав,	B1	IV/1	46	40/I	лев.	R24, R25		72	27/1	лев.	B2	-V/
20	62/11	прав.	MKAS	плата	47	41 I	лев.	R25, R26		73	28/I	лев.	R44, R45	
				прав. 6	48	42/1	лев.	R26, R27		74	29/I	лев.	R45, R16	
21	63/11	прав.	R34, 35, 36, 37		49	37/11	прав.	B2	IV/11	75	30/1	лев.	R46, R47	
22	63/H	лев.	R32		50		лев.	R27		76		лев.	R47, R48	
23		лев.	R69		51	38/11	лев.	MKAS	плата	77		лев.	R48, R49	
24		прав.	R91	лев.					прав. 8	78		прав.	B1	11/1
25		прав.	КП1 -	4	52	39/11	лев.	BI	IV/9	79		лев.	R49, 50	
26		прав.	R31		53	39/11	лев.	MKAS	плата	80		лев.	R7, R8	
27	59/1	лев.	П13	8		,			пр. 10	81	30/II	прав.	B1	

													Продоля	сение
пров.	Откуда идет		Куля поступает		.59	Откуда идет		Куда поступает		N6	Откуда идет		Куда поступает	
	элемент	KOHT.	элемент	KGHT.	anon	элемент	конт.	элемент	KOHT.	пров.	элемент	конт.	элемент	конт.
82	30/11	лев.	R8, R9		113	10/I	лев.	R99, R98		148	B3		R87	
83	19/1	лев.	.119	2,7	114	11/1	лев.	R98. R97	1	150	.76	2	П17 расп.	(R113
84	21/1	лев.	TP-P	37	115	12/1	лев.	R96, R97			1	_	стойки	(
85	22 1	дев.	TP-P	39	116	7/11	прав.	B1	1/11,12	151	R76	движ.	.714	1
86	23/1	лев.	TP-P	41	117	7/11	лев.	B1	1/8. 9, 10	152		движ.	Л9	1
87	24/1	лев.	TP-P	23	118	8/11	лев.	R63, R64	1,010,10	153	R111:		B2	IV/7
88	19/II	лев.	TP-P	23 25	119	9/11	лев.	R64, R65		154	R111		1	(R110
89	20 II	лев.	TP-P	28	120	10/11	лев.	R65, R66					расп. стойка блок стаб.	
90	21/11	лев.	TP-P	30	121	12/11	прав.	R56	1	155	R129	лвиж.	Л12 ключ	(R131
91	22/I	лев.	TP-P	36	122		лев.	R56, R57		156	B5		C6	
93		прав.	R61, R62		123		прав.	B2	IV/3, 6	157	B5		R160, 161	
94		прав.	R61, R60		124	1/1	прав.	B2	111/7	158	B2	V/1	R125	
05	24/11	лев.	B1	IV/7	125	1/1	лев.	R89	лвиж.	159	B1	11/5	B2	V/2
96	13/1	лев.	R69. R70	, .	126	2/1	лев.	R91	движ.	160	R63	11/0	B2	V/3
95 96 97	14/1	лев.	R70, R71		127	2/I 4/I	лев.	MKAS	плата	161	R60		B2	V/4
98	15/I	лев.	R107, R108						прав. 1	162	R43		B2	V/5
99	16/I	лев.	R106, R107		128	4/11	прав.	B2	11/11	163	R44		B2	V/6
100	17/I	лев.	R105, R106		129		прав.	R76	лев.	164	R51		B2	V/7
101	18/I	лев.	R105		130		прав.	R76	прав.	165	B2	V/8	MKAS	D10
102	13/II	лев.	R104, R103		131		лев.	Л4	ключ			1 -	расп. стойка	
103	14/II	лев.	B2	V/7	136	R31		C4	,-*	166	R67		B2	V/II
104	15/11	лев,	R51, R52		137	R31		Д8	1	167	B2	IV/10	Л18	- 8
105	16/11	лев.	R52, R53		140	іШ1		ПР1		168	R108		B2	IV/2
106	17/11	прав.	B1	IV/5, 6	141	ПРІ	220 в	TP-P	27	169	R50		B2	IV/3,
107	17/11	лев.	R53, R54		142	ПР1	127 B	TP-P	31	170	R55		B2	IV/4.
108	18/11	лев.	R54, R55		143					171	B1	IV/9	B2	IV/5
109	7/1	прав.	TP-P		144	Ш1		B3		172	B2	IV/8	MKAS	(R136)
110	7/1	лев.	B2	V/I1	145	Γ4		C2					расп. леп.	
÷11	8/1	лев.	R67, R68	,	146	ЛН1		TP-P	19	173	R68		B2	IV/1
112	9/1	лев.	R99		147	ЛН1		TP-P	20	174	B2	V/12	KIII	3

Продолжение

M	Откул	а идет	Куда пост	ynaer	No	Откуд	а идет	Куда посту	пает	.\6	Откуд	тэдн г	Куда пос	тупает
пров.	элемент	конт.	элемент	KOHT.	пров.	элемент	конт.	элемент	KONT.	пров.	влемент	конт.	элемент	конт
175 176	R84 B2	11/12	В2 КП1	V/12	222	R167		MKAS	плата	248	блок.	(R86)	Л6	4
177	B1	11/8,9	B2	111/1,9	223	Л10	1	MKAS	(R120)		росп. стойка			
178	R84		B2	11/3	224	Л10	2	расп, стойк. МКАS		249 250	C9 R119	,+*	Л11	5
179 180	КП1 КП2	2 2	КП2 Р1	3	224	2110	2	MNAS	плата	251	C35		Л10	5 8
181	КП2	4	КП1	5	225	TP-P	20	Л15	1	252	бл. реле		"земля"	
182	КП2	5	R92		226	TP-P	19	Л15	9	263	TP-P	45	Л18	1
183 184	КП2	5	P1 R91	якорь земл.	227 228	TP-P	22 17	MKAS JII1	земл. 3	264	TP-P R105	46	Л18 R104	9
185	КП2 ИП1	6	R91 R92	земл.	229	TP-P	16	Л9	3	266	блок.	"земля"	R104	
186	ипі	-T.	P1		230	TP-P	15	Л9	4		конден.			
189	B1	II/1	MKAS	плата	231	C1 TP-P	·+*	R20 Л10		267 268	TP-P TP-P	49	B6	a/1
190	R93		B4	прав. 12	233	TP-P	29 29	C9	4	269	TP-P	8	B6 B6	6/2 a/1
198	81	1/8	R94, R95		234	TP-P	38	JI11	1,7	270	TP-P	50	B6	6/1
200	R123	движ.	MKAS		235	TP-P	35	ЛЗ	8	271	TP-P	51	B6	a/9
001	D100		D100		236	TP-P	44	ЛЗ Л5	2 3	272 273	TP-P	52 53	B6 B6	6/8 a/7
201	R123 R123	прав.	R122 Л18	прав.	238	TP-P	5	/15	4	274	TP-P	54	B6	6/6
203	9/1	лев.	Л18	5	239	TP-P	2	Л8	4	275	TP-P	55	B6	a/5
204	R33		D6		240 241	TP-P	9	Л8 Л2	5 4	276 277	TP-P	56 57	B6 B6	6/4 a/3
206 208	B4 R125	явиж.	R93, R94 Л18	2	241	TP-P	10	Л2	5	278	TP-P	58	B6	6/2
209	КП1	7	B2		243	TP-P	13	Л16	4	279	TP-P	59	B6	a/1
210	КП1	8	R92		244	TP-P	14	Л16	5	280 281	TP-P TP-P	47	B6 B6	a/1
219	B4	3	В1 Л2	11/1	245 246	TP-P	6 11	Л5 Л11	4	281	ПР1	48 115 B	TP-P	60
220 221	R57	ключ	R56, R57	1 3	247	C8 .	,*	Л5	1	283	TP-P	18	TP-P	22
2.22	0.0	11110	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,											
	1	1												

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИСПЫТАТЕЛЯ ЛІ-3

- ABO-5.
- 2. Мегомметр на 500 в.
- 3. Вольтметр постоянного тока класса 0,2 (0,5) со шкалами 3-7.5-15-30-75-150-300-600 в.
- Вольтметр постоянного тока кл. 0,2 (0,5) со шкалами 0-15-75 в с внутренним сопротивлением не менее 3000ом/вольт.
 Милиампемметр постоянного тока класса 0,5 со шкалами
- лами 3-7.5-15-30-75-150-300 ма.
 - Микроамперметр типа М-95 кл. 1,0 со шкалами 0,75-3-15-30-150 мка.
 - Набор сопротивлений для проверки шкал измерительных приборов, величины которых указаны в разделе 11 настоящей инструкции.
 - 8. Звуковой генератор типа ЗГ-10 или равноценный ему.
 - Милливольтметр звуковых частот класса 1,0 со шкалой 150 мв.

BHUMAHUE!

В испытателе произведены изменения:

1. Лампа 5Ц4М ЛЗ заменена на 2 кремниевых диода Д1010, лампы 6Ц4П Л5 и Л11—на кремниевые диоды Д217 и Д211 соответственно (стр. 11, 12, 64, поидожения 7, 9, 12, 14, 16).

В ящике для ЗИПа лампы 5Ц4М и

6Ц4П будут отсутствовать (стр. 4). На стр. 32, 33 фразы: «Отсутствуют напряжения Ua; Uc, 250в. Неисправен кенотрон ЛЗ 5Ц4М. Сменить кенотрон ЛЗ 5Ц4М, Л11 6Ц4П» — во внимание не принимать.

Резистор R 86, изменен на 15 ком.

стр. 60).

В трансформаторе будут отсутствовать обмотки IV, VI и VII (приложение 11).

Будут отсутствовать № № проводов: 228, 235, 236, 237, 238, 246, 249.

Провод № 30 поступит на Д1010 «+» (Д12), Провод № 42 поступит на Д1010 «+» (Д11), Провод № 234 поступит на Д211 «+» (Д14),

Провод № 245 поступит на Д217 «—» (Д13), Провод № 247 поступит на Д217 «+» (Д13),

Провод № 247 поступит на Д217 «+» (Д13), Провод № 251 поступит на Д1010 «-» (Д11, Д12) (К приложению 16)

2. Добавлены лампы: 6С2Б-В, 6С3П-Е, 6С4П-Е, 6С31Б, 6С29Б-В, 6Н26П, 6Ж32Б

(приложение 1).

3. Изменения к приложенням 7, 8. В связи с заменой ламп на диоды: на анодах Д1010 должно бать-б50, на катодах+б00; на катоде Д211 √2-260, на анода (−360); на катоде Д211+180, на аноде −150. На ножках 3 и 7 Л1, Л2 должно быть 115 и 50 соответственно; на ножках 1, 5, 6 Л4 ← (−2,3), 50, 80; на ножках 1 и 7 Л5−115, 50; на ножках 1, 5, 6 Л9 −(−2,4); 50, 80; на ножках ках 3 и 7 Л16−270, 240; на ножках 3 и 7 Л16−270, 240; на ножках 1, 5, 6 Л16−270, 240; на ножках 1, 5, 6 Л16−270, 240; на ножках 1, 5, 6 Л16−270, 250; на ножках 2 и 7 Л6−115, 65, 205. 160.


4. Введен конденсатор КСО-1-250-51-ІІ между

8-й ножкой П14 и землей.


5. Произведена замена сопротивлений R70, 71, 103—107, изготовленных из провода ПЭШОМТ, на резисторы МВСГ (стр. 59, 61).


6. Лампа миниатюрная МН 6,3в-0,22а заменена


на лампу накаливания НМ-6-60 (стр. 4,64).





1. Нонера плат переключателей вти вz считать от лицевый панел 2. Нонера Ингд конпутатра считать экльбно побернитыти на 180°, 3. Монтаж производить созлачно таблиц прободь в 84°, 02°,


































ИСПЫТАТЕЛЬ ЛАМП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛІ-3

ПАСПОРТ Л1-3П



ИСПЫТАТЕЛЬ ЛАМП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛІ-3

ПАСПОРТ Л1-3П



1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Испытатель ламп универсильный Л1-3 заводской № 1/872

соответствует техническим условиям в признан годным для эксплуатацин.



2 COCTAR KOMBIEKTA

ngu av.	Обозначение	Паименование	Колич.	Приме-
		Техническая докумен- тация:		
	Л1-3 ТО	а) техническое опи- сание и инструкция по эксплуатации	1	
	Л1-3 П	б) наспорт на ис- пытатель ламп Л1-3	1	
-		в) альбом чертежей		
		Укладочный ящик ис- пытателя ламп, в нем:	1	
-		а) непытатель ламп Л1-3	1	
		б) ящик для упаков- ки ЗИПа, в нем:	1	
		лампа 5Ц4М лампа 6П1П лампа 6Ж3П лампа 6Ц4П лампа 6Н3П лампа СГ15П-2 лампа МН 6,3 в—0,22 а	1 2 2 1 1 1 2	
		Предохранители за- пасные: ПК-45-4 4а ПК-45-5 5а	1 2	
		нспытательные карты, комплект	1	
		кабель интания	1	
		шнур № 1 (сеточный, анодный)	2	
		шнур № 2 (для ма- ячковых ламп)	1	
-	3,970.024€π	шнур № 4 (аподный)	1	
	4.096.000	отвертка	1	
- 1		ключ	1	

11/11 EV.	Обозначение	Наименовапие	Колич.	Приме- тание
	4 812 007 Cn 4 812 008 Cn 4 812 009 Cn 4 812 019 Cn 4 812 011 Cn 4 812 011 Cn 4 812 013 Cn 4 812 013 Cn 4 812 015 Cn	Дополнительный ЗИП Ящик для дополнительного ЗИПа Л1-3, в нем: Панель ламмован > > > > > > > > > > > > > > > > > >		
Marian Company	4 812 020 Сп 4 812 021 Сп 4 812 023 Сп /Е 4 812 007 Сп 4 812 010 Сп 4 812 000 Сп	> > >	and and and and and and a	
	4.715.000 Сп 641.02.33.00	Потенциометр 58 ом Потенциометр 2,2 ом Трансформатор Переключатель кнопоч- ный Шнур № 1	1	
1	641.02.17.00	Шнур № 2 Шнур № 4 Испытательные карты для ламп, комплект Держатель штырьков	1 1 1	

Примечание. Дополнительный ЗИП к испытателю Л1-3 поставляется по особому требованию заказчика.

3 KDATKUE TEXHUUECKUE HAHHHE

		По	ТУ	Данные	
Параметры	Един.	номинал	допуск	приемо- сдаточных испытания	
Шкалы электроизме- рительных приборов:					
а) для измерения на- пряжения анода	6 6 6	15 75 150 300	±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5%	06 03 06	
б) для измерения на- пряжения сетки второй	8 8 8	75 150 300	+1,5% +1,5% +1,5%	03	
в) для измерения на- пряжения сетки первой	6 6 6 6	1,5 3 7,5 15 30 75	±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5%	65	
г) для измерения на- пряжения накала	8 8 8	3 7,5 15	±1,5% ±1,5% ±1,5%	63 66 63	
д) для измерения то- ка анода	ма ма ма ма ма ма	1,5 3 7,5 15 30 75 150	±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5%	8 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5	
e) для измерения то- ка сетки второй	ма ма ма ма	0,75 1,5 3 7,5 15	±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5%	23 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6	
ж) для измерения вы- прямленного тока	ма	150 300	±1,5% ±1,5%	66	
Шкалы лампового микроамперметра	мка мка мка мка мка	0,75 3 15 30 150	±2,5% ±2,5% ±2,5% ±2,5% ±2,5%	8 8 0 0 0 0 0 0	

		По	ТУ	Данные приемо- сдаточных испытаний	
Параметры	Един.	номинал	допуск		
Погрешность измерения ламповым вольтметром крутизномера в точках:		30 60 90 120 150	2,070	0,6 0.6 0 0 0 0	
Напряжение выпря- мителя накала при то- ке 1,2 а	в	1÷14		14.8	
Коэффициент пуль- сации при напряжении 6,3 в и токе 1,2 а			не более 15%	3	
Напряжение выпря- мителя анодного пита- ния при токе до 100 ма	6	5÷300		0+6	
Коэффициент пульса- ции			не более 0,5%	662	
Стабильность напряжения при уменьшении номинального тока нагрузки на 50%			не хуже 1%	0	
Коэффициент пульса- ции в пределах от 5 до 25 в			не более 3%	0	
Стабильность напряжения в пределах от 5 до 25 в при уменьшении номинального тока нагрузки на 50%			не хуже 3%	06	
Напряжение выпря- мителя питания сетки второй при токе 15 ма	8	10÷300		468	
Стабильность напряжения при уменьшении номинального тока нагрузки на 50%			не хуже 1%	of	
Коэффициент пульса- ции			не более 0,5%	861	

Продолжени

			no.	TY	Данные	
	Параметры	Един.	номинал	допуск	прнемо- сдаточных испытаний	
-	Стабильность напря- жения в пределах от 10 до 25 в при уменьшении номинального тока на- грузки на 50%			не хуже 3%	01	
	Коэффициент пульса- ции выпрямителя при напряжении от 10 до 25 в			не более 3%	02	
	Напряжение выпрями- теля для питания сетки первой при токе I ма	6	0; -0,5÷ -65		-75	
	Фиксированное напря- жение	8	не менее —100		-105	
	Коэффициент пульса- ции			не более 0,2%	cei	
	Напряжение электрон- ного стабилизированно- го выпрямителя	В	250	±1,5%	250	
	Қоэффициент пульса- ции			не более 0,5%	002	
	Напряжение источни- ка для измерения тока	8	100	±3%	0	
ı	утечки	8	250	±1,5%		
	Частота лампового ге- нератора	гц	1400	±50 гц	1420	
	Ослабление ламповым вольтметром сигналов				0	
	частотой 1200 гц частотой 800 гц	дб дб	20 40	не менее	34,8	

4. ДАННЫЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

4.1. ДАТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

(подпись ответственного лица)

	,2. y4ET	неиспра	вностей при эк	Спаватаци	2
Дата ыхо- а из троя при- бора	Признаки повреж- дения	Причина неис- правно- сти	Принятые меры по устранению неисправности	Должность и подпись лица, устранившего неисправность	Примечание
opa					

4.3. УЧЕТ	профилак"	гических работ	
Вид профилак- тических работ	Дата проведе- ния	Замечання о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись лица производивше го работу
	100		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
	1		i

Наименование	Основание для сдачи		Дата		часов до а	среди., гъный)	Должность и фамилия лица		
ремонтного органа	в ремонт	из ремонта	поступл. в ремонт	выхода из ремонта	Число ча работы д ремонта	Категор. монта (ср	произв. ремонт	принявшего из ремонта	

4.5. СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

C	нятая часть		Вновь установленная	часть	Должность,
панменонанне	число про- работанных часов	причина выхода нз строя	паименование	число про- работанных часов	фамилия и подпись лица ответственного за проведение замены
				1	

4.6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОВЕРКЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проверяемая харак	терист	ика			Дата пров	ведения и:	вмерения	
	величина		19 г.		ent-transcommunity and	_19 г.	19 r.	
наименование и единица измерения	поминал	допуск	действ. величина	замерил (должн., подпись)	действ, величина	замерил (должн., подпись)	действ. величина	замерил (должность подпись)
Шкалы электроизмерительных приборов: а) для измерения напряжения анода, в	15 75 150 300	±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5%						
б) для измерения на- пряжения сетки вто- рой, в	75 150 300	±1,5% ±1.5% ±1,5%						
в) для измерения на- пряжения сетки пер- вой, в	1,5 3 7,5 15 30 75	±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5%						
г) для измерения на- пряжения накала, в	3 7,5 15	$\pm 1,5\% \\ \pm 1,5\% \\ \pm 1,5\%$						

	Проверяемая харак	терист	ика	Дата проведения измерения						
	наименование	величина		19 г.			_19 г.		19 г.	
Ne n/n	и единица измерения	номинал	допуск	дей ств. величина	замерил (должн., подпись)	действ. величина	замерил (должн., подпись)	действ. величина	замерил (должность, подпись)	
	д) для намерения то- ка анода, ма	1,5 3 7,5 15 30 75 150	±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5%							
	е) для измерения то- ка сетки второй, ма	0,75 1,5 3 7,5 15	±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5% ±1,5%							
	ж) для измерения вы- прямленного тока, <i>ма</i>	150 300	±1,5% ±1,5%							

	Проверяемая харак	Проверяемая характеристика			Дата проведения измерения					
Ne 11/11	наименование п единица измерения	вел	ичина		_19 г.		19 г		19 r.	
		номинал	допуск	действ, величина	замерил (должи., подпись)	действ. величина	замерил (должи., полпись)	действ. величина	замерил (должность, подпись)	
	Шкалы лампового ми- кроамперметра, жка	0,75 3 15 30 150	±2,5% ±2,5% ±2,5% ±2,5% ±2,5%							
	Погрешность намерения ламповым вольтметром крутизномера в точках:	30 60 90 120 150	не более 2,5%							
	Напряжение электрон- пого стабилизированно- го выпрямителя, в	250	±1,5%							

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИСПЫТАТЕЛЯ ЛІ-З ИНСПЕКТИРУЮЩИМИ И ПРОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЦАМИ

11/11	Дата Результаты проверки		Должность, фамилия	Приме
№ п/п	дита	г сзультати проверки	и подпись	чание
				ĺ

6. ИТОГОВЫЙ УЧЕТ РАБОТЫ

	Годы								
		19 г.		19 г.		19 г.		_19 г.	
Месяцы	Число часов работы								
	от сети	от аг- рег а та		от аг- регата		от аг- регата	от сети	от аг- регата	
Январь									
Февраль									
Март	İ								
Апрель									
Mañ									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого									
	1	l						1	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

лист Регистрации изменении							
Изм.	Количество	№ документа	Стра- ницы	Подпись	Дата		
		1					

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ

Изм.	Колнчество	№ документа	Стра- гицы	Подпись	Дата	
			-			
						-

лист регистрации изменений

Изм.	Количество	№ документа	Страницы	Подпись	Дата	
						_





ВНИМАНИЕ!

1. В испытателе Л1-3 в связи с заменой кенотронов на диоды лампы 5Ц4М и 6Ц4П в ящике ЗИПа отсутствуют (стр. 4).

2. Лампа миниатюрная МН6,3в-0,22а заменена на лампу накаливания КМ6-60

(стр. 4).

3. Отсутствует альбом чертежей (стр. 4).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод гарантирует работу испытателя в течение 18 месяцев и 12 месяцев уранения на складе или нахождения в пути, считая со дня отгрузки при правильной эксплуатации, транспотировании и хранении.

Единичный отказ в работе испытателя по причине выхода из строя лами, работающих в нормальном режиме, не считается браком изготовителя испыта-

теля Л1-3.

Гарантийный срок продляется на время от подачи рекламации до введения испытателя в эксплуатацию силами завода-изготовителя.

РЕКЛАМАЦИИ

Регистрируются все предъявляемые рекламащим и их краткое содержние. При отказе в работе или неисправности испытателей в период гарантийных обизательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремоита и отправки испытателя предприятию-наоготовителю, или вызова его представителя по адресу:

г. Саратов, завод электронного машиностроения.

Опечатки:

На стр. 3 слово «председатель» следует читать— «представитель». На стр. 4 № 3.970.024 Сп отвосится к отвертке, № 4.096.000—к ключу.

Упаковочный лист

к испытателю ламп универсальному Л1-3

N6 № π/π		Наименование	Коли-чест-	Примечание
1		гатель ламп	1.	
		версальный Л1-3 Техническая документация	1	
2			1	11872
4	Паспо	pr	1	11012
3		ческое описание и инструкция эксплуатации	1	
		Запасные части		
4	Лампа	6П1П	2	
5	Лампа	6Ж3П	2	
6	Лампа	6Н3П	1	
7	Лампа	СГ15П-2	1	
8	Лампа	накаливания КМ6-60	2	NAME OF STREET
9	Предо	хранители запасные: ПК-45-4 4а ПК-45-5 5а	1 2	
	1	Принадлежности		
10	Испыт	сательные карты, комплект	1	
11	Кабел	ь питания	1	
12	Шнур	№ 1 (сеточный, анодный)	2	
13	Шнур	№ 2 (для маячковых ламп)	1	
14	Шнур	№ 4 (анодный)	1	
		Инструмент	1	
15	Отвер	тка	1,	
16	Клю	ч	1	
Д	ата	Упаковщик Вазглев	P	
и по	дпись	Контролер Слаин		25/5-1/2

